
# PTX - LCD



## Manuale Utente Volume 1





Nome File: capitoli\_it.p65

Versione: 3.3

**Data:** 31/08/2010

Cronologia Revisioni

| Data     | Versione | Ragione   | Autore      |
|----------|----------|---|-------------|
| 07/05/04 | 0.0      | Nuova scheda CPU 16 bit                                 | J. H. Berti |
| 06/08/04 | 0.1      | Aggiunte funzionalità I.T.U.                            | J. H. Berti |
| 17/12/04 | 0.2      | Aggiunto opzione /GSM e Aggiornamento Software          | J. H. Berti |
| 15/02/05 | 3.0      | Nuova Versione  | J. H. Berti |
| 17/11/06 | 3.1      | Descrizione Connettore Remote Aggiornato                | J. H. Berti |
| 24/07/07 | 3.2      | Aggiornamento descrizione Jumper della Scheda Pannello. | J. H. Berti |
| 31/08/10 | 3.3      | Aggiornamenento descrizione ingresso DARC               | J. H. Berti |

PTX-LCD - Manuale Utente

Versione 3.3

© Copyright 1998 - 2010

R.V.R. Elettronica SpA

Via del Fonditore 2/2c - 40138 - Bologna (Italia)

Telefono: +39 051 6010506 Fax: +39 051 6011104

Email: info@rvr.it Web: www.rvr.it

#### All rights reserved

Tutti i diritti sono riservati. Stampato in Italia. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri senza la preventiva autorizzazione scritta del detentore del copyright.

#### Avviso riguardante l'uso designato e le limitazioni d'uso del prodotto

Questo prodotto è un trasmettitore radio indicato per il servizio di radiodiffusione audio in modulazione di frequenza. Utilizza frequenze operative che non sono armonizzate negli stati di utenza designati.

L'utilizzatore di questo prodotto deve ottenere dall'Autorità di gestione dello spettro dello stato di utenza designato apposita autorizzazione all'uso dello spettro radio, prima di mettere in esercizio questo apparato.

La frequenza operativa, la potenza del trasmettitore, nonché altre caratteristiche dell'impianto di trasmissione sono soggette a limitazione e stabilite nell'autorizzazione ottenuta.

#### Dichiarazione di Conformità

Con la presente R.V.R. Elettronica SpA dichiara che questo trasmettitore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE







# **Sommario**

| 1.  | Istruzioni preliminari                                 | 1  |
|-----|--|----|
| 2.  | Garanzia   | 1  |
| 3.  | Primo soccorso   | 2  |
| 3.1 | Trattamento degli shock elettrici                      | 2  |
| 3.2 | Trattamento delle ustioni elettriche                   | 3  |
| 4.  | Descrizione Generale                                   | 4  |
| 5.  | Guida Rapida all'Installazione ed Uso                  | 5  |
| 5.1 | Uso dell'encoder                                       | 5  |
| 5.2 | Preparazione   | 6  |
| 5.3 | Uso  | 7  |
| 5.4 | Taratura   | 8  |
| 6   | Descrizione esterna                                    | 11 |
| 6.1 | Pannello anteriore                                     | 11 |
| 6.2 | Pannello posteriore                                    | 12 |
| 6.3 | Pannello posteriore - opzione AUDINP-DIG               | 13 |
| 6.4 |  | 14 |
| 6.5 | Pannello posteriore - opzione GSM                      | 15 |
| 6.6 | Descrizione dei connettori                             | 16 |
| 7.  | Sistema operativo                                      | 19 |
| 7.1 | Fase di avvio  | 19 |
| 7.2 | Funzionamento di regime                                | 19 |
| 8.  | Interrogazione sullo Stato del Sistema                 | 35 |
| 8.1 | Interrogazione locale                                  | 35 |
| 8.2 | Interrogazione remota con il software di telecontrollo | 35 |
| 8.3 | Interrogazione remota con modem GSM+SMS                | 35 |
| 9.  | Telesegnalazione Allarmi e Telecontrollo (Opz.)        | 37 |
| 9.1 | Preparazione   | 37 |
| 9.2 | Configurazione Telesegnalazione Allarmi                | 40 |
| 9.3 | Telecontrollo  | 45 |
| 9.4 | Modem Interno (Opzione /GSM)                           | 46 |
| 10. | Specifiche Tecniche                                    | 48 |
| 0.1 | Caratteristiche meccaniche                             | 48 |
| 0.2 | Caratteristiche elettriche                             | 48 |
| 11. | Settaggi di fabbrica                                   | 52 |
| 12. | Identificazione e accessibilità dei moduli             | 54 |
| 2.1 | Identificazione dei moduli                             | 54 |
| 2.2 | Accesso ai moduli                                      | 55 |

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 i

## PTX-LCD

| _       |        |            | _   |
|---------|--------|------------|-----|
| / _     |        | _          |     |
| / 1000  |        | 100        | - 1 |
| /   MSE | \ W    | . I BAS    | - 1 |
| / 1292  | 25 (2) | حن معامل م | •   |
|         | - FLET | TROMCA-    | J   |

| 13.   | Principi di funzionamento                    | 56 |
|-------|--|----|
| 13.1  | Alimentatore                                 | 57 |
| 13.2  | Scheda madre audio                           | 58 |
| 13.3  | Ingressi audio                               | 58 |
| 13.4  | Coder  | 60 |
| 13.5  | PLL/Driver card & VCO Card                   | 61 |
| 13.6  | Amplificatore di potenza                     | 62 |
| 13.7  | Scheda pannello                              | 63 |
| 13.8  | Scheda CPU (16-bit)                          | 64 |
| 13.9  | Scheda telemetria "SLTELEM00001" (opzionale) | 65 |
| 13.10 | Scheda telemetria "SLTELEM00002" (opzionale) | 67 |
| 13.11 | Scheda AUDINP-DIG (opzionale)                | 68 |
| 13.12 | Scheda TRDSP (opzionale)                     | 71 |



## 1. Istruzioni preliminari

Questo manuale costituisce una guida generale diretta a personale addestrato e qualificato, consapevole dei rischi connessi all'operare su circuiti elettrici ed elettronici.

Esso non si propone di contenere una relazione completa di tutte le precauzioni di sicurezza che devono essere osservate dal personale che utilizza questa od altre apparecchiature.

L'installazione, l'uso e la manutenzione di questa apparecchiatura implicano rischi sia per il personale che per l'apparecchiatura stessa, la quale deve essere maneggiata solo da personale qualificato.

La R.V.R. Elettronica SpA non si assume la responsabilità di lesioni o danni causati da un uso improprio o da procedure di utilizzo errate da parte di personale qualificato o meno.

Si prega di osservare le norme locali e le regole antiincendio durante l'installazione e l'uso di questa apparecchiatura.



**ATTENZIONE**: disconnettere sempre l'alimentazione prima di aprire i coperchi o rimuovere qualsiasi parte dell'apparecchiatura.

Usare appropriate misure di messa a terra per scaricare i condensatori ed i punti di alta tensione prima di procedere a qualsiasi manutenzione



**ATTENZIONE:** questo apparecchio può irradiare energia a radiofrequenza, e se non installato in accordo con le istruzioni del manuale ed i regolamenti in vigore può causare interferenze alle comunicazioni radio.

Operare con questo apparecchio in un ambiente residenziale può provocare disturbi radio; in questo caso, può essere richiesto all'utilizzatore di prendere misure adeguate.

La R.V.R. Elettronica SpA si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto e alle specifiche tecniche dell'apparechiatura, nonché al presente manuale, senza alcun preavviso.

## 2. Garanzia

La garanzia di 24 (ventiquattro) mesi è riferita a qualsiasi prodotto R.V.R. Elettronica.

Su componenti quali valvole per finali, vale la garanzia della casa costruttrice.

La R.V.R. Elettronica SpA estende inoltre tutte le garanzie di fabbricazione trasferibili.

Queste saranno trattenute dalla **R.V.R. Elettronica** per assicurare un'assistenza più precisa e veloce possibile; eventuali reclami dovranno essere inoltrati direttamente alla **R.V.R. Elettronica** secondo le procedure prestabilite.

La garanzia non include:

- 1 danni verificatisi durante la spedizione della macchina alla R.V.R. per le riparazioni;
- 2 qualsiasi modifica o riparazione non autorizzata;
- 3 danni incidentali o causati non dovuti a difetti dell'apparecchiatura;
- 4 danni nominali non incidentali;
- 5 costi di spedizione, di assicurazione dell'apparecchiatura, di sostituzione di parti o unità.

Qualsiasi danno all'apparecchiatura causato dal trasporto deve essere segnalato al corriere e riportato per iscritto sulla ricevuta di spedizione.

Qualsiasi differenza o danno scoperto dopo la consegna dovrà essere riferito alla R.V.R. Elettronica entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna.

Per far valere la garanzia occorre seguire la seguente procedura:

1 contattare il rivenditore o il distributore dove è stata acquistata l'apparecchiatura; descrivere il problema o il malfunzionamento per verificare che esista una semplice soluzione.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 1 / 78



Rivenditori e Distributori sono in grado di fornire tutte le informazioni relative ai problemi che possono presentarsi più frequentemente; normalmente possono riparare l'apparecchiatura molto più velocemente di quanto non potrebbe fare la casa costruttrice;

- 2 se il vostro rivenditore non può aiutarvi, contattare la **R.V.R. Elettronica** ed esporre il problema; se il personale lo riterrà necessario, Vi verrà spedita l'autorizzazione all'invio dell'apparecchiatura con le istruzioni del caso;
- 3 una volta ricevuta l'autorizzazione, restituire l'apparecchiatura in porto franco all'indirizzo specificato. Imballarla con cura, utilizzando possibilmente l'imballo originale, e sigillare il pacco.



Non restituire la macchina senza l'autorizzazione all'invio perché potrebbe essere rispedita al mittente.

4 citare il tipo, modello e numero di serie dell'apparecchiatura; allegare una diagnosi tecnica scritta dove sono elencati tutti i problemi ed i malfunzionamenti riscontrati ed una copia della fattura di acquisto.

La sostituzione di parti in garanzia o di pezzi di ricambio può essere richiesta al seguente indirizzo:



R.V.R. Elettronica SpA Via del Fonditore, 2/2c 40138 BOLOGNA ITALY

Tel. +39 051 6010506

citando il tipo, modello e numero di serie dell'apparecchiatura.

## 3. Primo soccorso

Il personale impegnato nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione dell'apparecchiatura deve avere familiarità con la teoria e le pratiche di primo soccorso.

## 3.1 Trattamento degli shock elettrici

## 3.1.1 Se la vittima ha perso conoscenza

Seguire i principi di primo soccorso riportati qui di seguito.

- Posizionare la vittima sdraiata sulla schiena su una superficie rigida.
- Aprire le vie aeree sollevando il collo e spingendo indietro la fronte (Figura 1).
- Se necessario, aprire la bocca e controllare la respirazione.
- Se la vittima non respira, iniziare immediatamente la respirazione artificiale (**Figura 2**): inclinare la testa, chiudere le narici, fare aderire la bocca a quella della vittima e praticare 4 respirazioni veloci.






Figura 2

Figura 1

• Controllare il battito cardiaco (**Figura 3**); in assenza di battito, iniziare immediatamente il massaggio cardiaco (**Figura 4**) comprimendo lo sterno approssimativamente al centro del torace (**Figura 5**).










Figura 3 Figura 4 Figura

- Nel caso di un solo soccorritore, questo deve tenere un ritmo di 15 compressioni alternate a 2 respirazioni veloci.
- · Nel caso in cui i soccorritori siano due, il ritmo deve essere di una respirazione ogni 5 compressioni.
- Non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.
- · Chiamare un medico prima possibile.

#### 3.1.2 Se la vittima è cosciente

- Coprire la vittima con una coperta.
- · Cercare di tranquillizzarla.
- · Slacciare gli abiti e sistemare la vittima in posizione coricata.
- · Chiamare un medico prima possibile.

#### 3.2 Trattamento delle ustioni elettriche

### 3.2.1 Vaste ustioni e tagli alla pelle

- Coprire l'area interessata con un lenzuolo o un panno pulito.
- Non rompere le vesciche; rimuovere il tessuto e le parti di vestito che si fossero attaccate alla pelle; applicare una pomata adatta.
- · Trattare la vittima come richiede il tipo di infortunio.
- Trasportare la vittima in ospedale il più velocemente possibile.
- Se le braccia e le gambe sono state colpite, tenerle sollevate.

Se l'aiuto medico non è disponibile prima di un'ora e la vittima è cosciente e non ha conati di vomito, somministrare una soluzione liquida di sale e bicarbonato di sodio: 1 cucchiaino di sale e mezzo di bicarbonato di sodio ogni 250ml d'acqua. Far bere lentamente mezzo bicchiere circa di soluzione per quattro volte e per un periodo di 15 minuti.

Interrompere qualora si verificassero conati di vomito.



Non somministrare alcolici

## 3.2.2 Ustioni Meno gravi

- Applicare compresse di garza fredde (non ghiacciate) usando un panno il più possibile pulito.
- Non rompere le vesciche; rimuovere il tessuto e le parti di vestito che si fossero attaccate alla pelle; applicare una pomata adatta.
- Se necessario, mettere abiti puliti ed asciutti.
- Trattare la vittima come richiede il tipo di infortunio.
- · Trasportare la vittima in ospedale il più velocemente possibile.
- Se le braccia e le gambe sono state colpite, tenerle sollevate.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 3 / 78



### 4. Descrizione Generale

II PTX-LCD è un eccitatore FM con fattore di forma adatto al montaggio su RACK da 19". La sua banda di frequenza è fra 87.5 e 108 MHz, con passi di 10 kHz. Altri intervalli di frequenze sono disponibili su richiesta.

La potenza di emissione del PTX-LCD è variabile fra 0 W ed un massimo di 30, 60 o 100 W secondo le diverse versioni, denominate rispettivamente PTX30LCD, PTX60LCD e PTX100LCD.

Il PTX-LCD è disponibile in versione con coder stereo incorporato (indicata dal codice "/S") oppure in versione MONO/MPX. Il modello MONO/MPX può essere usato per trasmissione mono oppure stereofonica tramite l'utilizzo di un coder stereo esterno.

L'interfaccia utente è costituita da un display grafico a LCD e da una manopola (encoder). Tramite questa interfaccia è possibile prendere visione di tutti i parametri di funzionamento della macchina ed agire sui parametri modificabili (p.es. livello di potenza o frequenza di lavoro).

L'eccitatore è stato progettato per essere facilmente integrato in sistemi di trasmissione complessi. E' possibile infatti acquisire dati, controllare o interagire con dispositivi esterni, come amplificatori, unità di scambio, relè o anche altri eccitatori.

Il PTX-LCD è progettato in modo modulare: le diverse funzionalità sono eseguite da moduli collegati direttamente con connettori maschi e femmine o con cavi flat terminati da connettori. Questo tipo di progettazione facilita le operazioni di manutenzione e l'eventuale sostituzione di moduli.

II PTX-LCD è in grado di gestire la telesgnalazione tramite l'invio di allarmi e ricezioni di comandi SMS con un modem GSM esterno o integrato (opzione /GSM).

I parametri su cui è possibile attivare gli allarmi sono:

- Potenza erogata dal PTX LCD (FWD);
- Potenza riflessa nell'erogazione dal PTX LCD (RFL);
- Potenza esterna diretta di un amplificatore o accoppiatore con scheda protezioni (E.FWD);
- Potenza esterna riflessa di un amplificatore o un accoppiatore con scheda protezioni (E.RFL);
- Assenza segnale audio;
- assenza MAINS (segnalazione disponibile fornendo al PTX LCD un alimentazione ausiliaria mediante un gruppo di continuità UPS).
- possibilità di programmare 8 allarmi personalizzabili, nel caso sia montata la scheda opzionale di telemetria

Il software di gestione presenta un'interfaccia utente di facile comprensione ed è gestibile tramite un qualsiasi personal computer nel quale sia presente l'ambiente WINDOWS™.




## 5. Guida Rapida all'Installazione ed Uso

Questo capitolo ha lo scopo di riassumere i punti necessari per l'installazione della macchina. Nel caso qualche punto non risultasse completamente chiaro, ad esempio quando si utilizza la macchina per la prima volta, si consiglia di leggere con attenzione la descrizione del sistema operativo.

#### 5.1 Uso dell'encoder

L'interazione fra l'utente ed il software di controllo dell'apparato avviene tramite l'encoder (fig. 5.1).

Ruotare l'encoder verso sinistra per spostare il cursore verso il basso, per decrementare il valore di un parametro o per selezionare un elemento di una lista



Ruotare l'encoder verso destra per spostare il cursore verso l'alto, per incrementare il valore di un parametro o per selezionare un elemento di una lista

Premere il pulsante una volta per entrare nel menù desiderato, quindi una seconda volta per modificare il parametro selezionato.

Figura 5-1

Le operazioni che si possono compiere sull'encoder sono:

- rotazione: sposta il cursore sul display verso il basso o verso l'alto; ruotare l'encoder a sinistra per muovere il cursore verso il basso, a destra per spostare il cursore verso alto; consente inoltre di aumentare o diminuire i parametri selezionati (sinistra diminuisce, destra aumenta) e di selezionare un elemento da una lista di opzioni
- pressione: premere una volta il pulsante quando il cursore si trova sul nome di un menù per entrare in quel menù, premere il pulsante quando il cursore si trova su di un parametro per entrare in modalità di modifica (il cursore comincia a lampeggiare); dopo la modifica di un parametro, premere il pulsante per memorizzare il nuovo valore.

Dopo aver modificato un parametro, il cursore continua a lampeggiare per circa trenta secondi in attesa di conferma; se la conferma non avviene, la macchina emette un suono ad indicare che la modifica non è stata confermata; a questo punto il cursore smette di lampeggiare e rimane posizionato sul parametro scelto.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 5 / 78



#### 5.2 Preparazione

Disimballare il trasmettitore e prima di ogni altra operazione verificare l'assenza di eventuali danni dovuti al trasporto. Controllare in particolare che tutti i connettori siano in perfette condizioni.

Controllare che il valore della tensione di alimentazione coincida con la tensione di rete disponibile. Il valore della tensione è indicato dal simbolo di una freccia sul blocco cambiatensione/portafusibile. Se necessario, estrarre il blocchetto facendo leva con un cacciavite (Fig. 5-2), ruotarlo in modo che sia indicato il valore corretto e reinserirlo.




Figura 5-2

Nel caso sia necessario cambiare tensione, verificare anche che il valore del fusibile sia quello richiesto. I fusibili da impiegare sono:

| PTX30-LCD  | 230V <sub>AC</sub> ±10% - 3,16 A (6x30)<br>115V <sub>AC</sub> ±10% - 6,30 A (6x30)  |
|------------|---|
| PTX60-LCD  | 230 V <sub>AC</sub> ±10% - 6,30 A (6x30)<br>115V <sub>AC</sub> ±10% - 10,0 A (6x30) |
| PTX100-LCD | 230 V <sub>AC</sub> ±10% - 6,30 A (6x30)<br>115V <sub>AC</sub> ±10% - 10,0 A (6x30) |

Dall'esterno è anche accessibile il fusibile della sezione di amplificazione RF. I valori usati sono 4 A per la versione PTX30 e 8 A per le versioni PTX60 e PTX100.

Verificare che l'interruttore sul pannello frontale si trovi nella posizione OFF.

Collegare all'uscita RF dell'eccitatore un carico adeguato (a seconda dei casi, un carico fittizio in grado di dissipare la potenza erogata, un'antenna, un combinatore o un amplificatore di potenza).





NOTA: Quando il PTX-LCD viene collegato ad altri dispositivi, occorre seguire le prescrizioni date dai rispettivi costruttori, al fine di evitare la possibilità di danni o situazioni di pericolo.

Collegare il cavo di rete alla presa posta sul retro della macchina.



NOTA: Il dispositivo deve essere messo correttamente a terra.

La corretta messa a terra è necessaria sia per garantire la sicurezza di funzionamento, sia per garantire le performance della macchina.

Collegare la vostra sorgente audio (per esempio il mixer o l'uscita STL) al relativo connettore di ingresso. A seconda della versione, il PTX-LCD offre un certo numero di scelte di ingressi, L+R, MPX o persino digitale; fare riferimento alla descrizione dei connettori per i particolari.

#### 5.3 Uso

Accendere l'eccitatore con l'interruttore posto sul pannello frontale.

All'accensione, tutti i led STATUS ed ALARMS vengono illuminati per permettere di verificarne il funzionamento, e successivamente il display mostra alcune informazioni riquardanti il modello di eccitatore.

RVR ELETTRONICA
PTX30 LCD TRDSP
CCIR
STEREO
03050600 30/04/2004

Dopo alcuni secondi, l'utente viene invitato da un segnale acustico intermittente e da un messaggio sul display a premere il pulsante se i parametri di funzionamento non sono accettabili.

!!! ATTENTION !!!
The setting parameters are:

Frequency: 98.000 Mhz Power : 8 %

Push encoder button if you don't accept these parameters

Premendo il pulsante, il trasmettitore verrà acceso in modo stand-by, cioé completamente funzionale ma con erogazione di potenza RF inibita.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 7 / 78



Se invece non si preme il pulsante, la sequenza di avvio procede indisturbata.

Il trasmettitore mantiene in una memoria non volatile i parametri impostati anche quando viene spento. perciò, all'accensione esso è normalmente configurato in modo corretto.

Quando le impostazioni non sono corrette, cioè per esempio alla prima accensione o se per qualche motivo è necessario cambiare qualche parametro prima di iniziare a trasmettere, è possibile mantenere il trasmettitore in modo stand-by, come visto sopra.

Questa operazione è necessaria solo quando si desiderano modificare le impostazioni della macchina prima di iniziare a trasmettere.

Utilizzando il sistema di menu fornito dal PTX-LCD e descritto al capitolo 7, è possibile controllare tutti i parametri di lavoro della macchina.

In particolare, prima di abilitare l'erogazione di potenza da parte dell'eccitatore, si suggerisce di verificare e nel caso correggere secondo le proprie esigenze i parametri fondamentali:

- frequenza
- potenza
- · livello di ingresso audio
- · impedenza di ingresso audio
- preenfasi
- tipo di ingresso audio (secondo le versioni, MONO o MPX oppure MONO, MPX\_U, MPX\_B, STEREO)
- se in modo STEREO, verificare che il tono pilota sia attivo

Se l'erogazione della potenza RF era stata disabilitata, è ora possibile attivarla entrando nel menù MAIN, selezionando la prima voce e cambiandola da OFF a ON.

In qualunque momento, è possibile disabilitare nuovamente l'emissione di potenza RF del PTX-LCD a partire dal menù main.

Durante il funzionamento della macchina è possibile usare il sistema a menù per verificare o cambiare tutti i parametri disponibili.

#### 5.4 Taratura

Il PTX-LCD dispone di alcuni trimmer che sono accessibili dal pannello posteriore e sono regolabili dall'utente. Si tratta dei due trimmer EXT AGC (FWD e RFL) e dei trimmer LEVEL ADJ (Fig. 6-2 [16]).

I trimmer LEVEL ADJ servono per regolare i livelli di modulazione dovuti ai rispettivi

8 / 78 Rev. 3.2 - 24/07/07 Manuale Utente



ingressi. Per quanto riguarda gli ingressi audio, i livelli possono essere regolati via software a passi di 1 dB, ed i trimmer possono essere usati per la regolazione fine.

Per gli ingressi SCA, la regolazione del livello viene effettuata esclusivamente tramite il trimmer.

I trimmer EXT AGC offrono all'utente la possibilità di limitare la potenza erogata dall'eccitatore in funzione dei livelli raggiunti da due grandezze analogiche esterne acquisite tramite il connettore Remote.

Il due trimmer lavorano in modo analogo: EXT AGC - FWD è collegato al pin 10 del connettore Remote, mentre EXT AGC-RFL è collegato al pin 2. Se la tensione rilevata su uno dei pin tende a superare il limite settato tramite il trimmer corrispondente, la potenza erogata dall'eccitatore verrà ridotta fino a che la grandezza controllata non torna al di sotto del limite fissato.

Questi due trimmer risultano utili quando l'eccitatore è parte di un sistema di trasmissione. Per esempio, se il PTX-LCD è connesso ad un amplificatore di potenza, si può collegare un segnale proporzionale alla potenza erogata dall'amplificatore al piedino 10 ed uno proporzionale alla potenza riflessa al piedino 2. In questo modo si può ottenere potenza costante al variare della frequenza di lavoro anche se il guadagno dell'amplificatore è variabile, e si può limitare la potenza riflessa del sistema in modo che non intervengano i dispositivi di protezione dell'amplificatore.

Per tarare i trimmer EXT AGC del PTX-LCD in una configurazione con un amplificatore di potenza, si proceda come descritto di seguito.

Effettuare i collegamenti descritti in figura 5-3. Il cavo di collegamento fra i due dispositivi può essere fornito su richiesta dalla R.V.R. Elettronica o essere realizzato da un tecnico di fiducia dell'utente in funzione della piedinatura dell'amplificatore utilizzato.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 9 / 78






Figura 5-3

Accendere l'amplificatore e l'eccitatore al minimo della potenza.

Ruotare entrambi i trimmer completamente in senso antiorario.

Aumentare la potenza emessa dall'eccitatore gradualmente fino a che sullo strumento di misura dell'amplificatore si legge un valore di potenza diretta appena al di sopra della soglia desiderata.

Ruotare il trimmer EXTAGC - FWD in senso iorario fino a che la misura della potenza emessa dell'amplificatore non comincia a calare.

Ridurre la potenza impostata sull'eccitatore al minimo

Disconnettere il carico fittizio dall'amplificatore e sostituirlo con un carico disadattato, in modo che parte della potenza erogata venga riflessa, e settare lo strumento dell'amplificatore sulla misura della potenza riflessa.

Aumentare la potenza emessa dall'eccitatore gradualmente fino a che sullo strumento di misura dell'amplificatore si legga un valore di potenza riflessa appena al di sopra della soglia desiderata.

Ruotare il trimmer EXT AGC - RFL in senso orario fino a che la misura della potenza riflessa dell'amplificatore non comincia a calare.

A questo punto, la taratura dei trimmer è terminata. E' possibile percio impostare sull'eccitatore il valore di potenza preferito senza che la potenza diretta o riflessa dell'amplificatore superino le soglie stabilite.



## 6 Descrizione esterna

Questo capitolo descrive gli elementi che si trovano sui pannelli anteriore e posteriore del PTX-LCD.

### 6.1 Pannello anteriore




Figura 6-1

| [1]  | ON          | indicatore di funzionamento  |
|------|-------------|--|
| [2]  | ONAIR       | indica che l'eccitatore sta erogando potenza (è in onda)                     |
| [3]  | REMOTE      | indica che l'eccitatore è sotto il controllo di un sistema esterno           |
| [4]  | PWR SET OK  | acceso fisso: indica che l'eccitatore sta erogando la potenza impostata      |
|      |             | acceso lampeggiante: indica che l'eccitatore non ha raggiunto la potenza     |
|      |             | impostata per cause esterne  |
| [5]  | EXT RF MUTE | indica che l'eccitatore non sta erogando potenza perchè inibito da un        |
|      |             | interlock  |
| [6]  | DISPLAY     | display LCD gestito in modo grafico (240x64 pixels) e testo (30x8 caratteri) |
| [7]  | ENCODER     | manopola e pulsante per il controllo del software                            |
| [8]  | POWER       | Interruttore di rete   |
| [9]  | GENERAL     | indica che il trasmettitore è in avaria, in presenza di allarmi.             |
| [10] | UNLOCK      | indica che il PLL non ha ancora agganciato la frequenza impostata            |
| [11] | SWR         | indica che il trasmettitore è bloccato per eccessivo ROS                     |

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 11 / 78



## 6.2 Pannello posteriore





Figura 6-2

| [1] PLUG<br>[2] 24Vdc IN   | presa per l'alimentazione di rete connettori per l'alimentazione esterna a 24V (opzionale). Positivo (rosso) e  |
|--|---|
| [3] P.A. Fuse<br>[4] INTERLOCK   | negativo (nero) fusibile di protezione del finale R.F. connettore BNC di interlock: ponendo a massa il conduttore centrale il trasmettitore viene forzato in modo stand-by  |
| [5] VENTOLA<br>[6] RF Test<br>[7] LEVELADJ<br>[8] MPX Unbal            | ventola per raffreddamento forzato uscita di test a -40 dB rispetto al livello di uscita trimmer di regolazione dei livelli degli ingressi Left e Right connettore BNC di ingresso MPX sbilanciato con trimmer di regolazione del |
| [9] SCA1<br>[10] SCA2  | livello connettore BNC di ingresso SCA1 con trimmer di regolazione del livello connettore BNC di ingresso SCA2/DARC con trimmer di regolazione del  |
| [11] SCA3/RDS  | livello connettore BNC di ingresso SCA3/RDS con trimmer di regolazione del livello  |
| [12] FUSE<br>[13] Telemetry<br>[14] RS232                              | fusibile di alimentazione e blocchetto cambiatensione connettore DB25 della scheda di telemetria (opzionale) connettore DB9 per comunicazione seriale diretta o via modem   |
| [15] Remote<br>[16] EXT AGC  | connettore DB15 per interfacciamento con altri apparati trimmer per la regolazione del controllo automatico di guadagno in funzione di segnali esterni  |
| [17] RF Output<br>[18] Left (mono)<br>[19] Right (MPX)<br>[20] Monitor | connettore N di uscita RF connettore XLR per ingresso audio canale sinistro / mono connettore XLR per ingresso audio canale destro / MPX connettore BNC per il monitoraggio del segnale in ingresso alla sezione                  |
| [21] 19 kHz pilot  | VCO connettore BNC di uscita del tono pilota, utilizzabile per sincronizzare dispositivi esterni come RDS coder   |

12 / 78 Rev. 3.2 - 24/07/07 Manuale Utente



## 6.3 Pannello posteriore - opzione AUDINP-DIG



## Sezione analogica


| [1] | Left (Mono)     | Connettore XLR per l'ingresso Left/mono  |
|-----|-----------------|--|
| [2] | Right (MPX BAL) | Connettore XLR per l'ingresso Right/MPX  |
| [3] | Monitor         | Connettore BNC per controllare la modulazione composita del segnale  |
| [4] | 19 kHz pilot    | Connettore BNCper pilotare il tono di uscita, adatto per sincronizzare dispositivi esterni (es. coder RDS) |
| [5] | SCA3/RDS        | Connettore SCA3/RDS BNC, con trimmer di regolazione del livello  |
| [6] | SCA2            | Connettore SCA2/DARC BNC, con trimmer di regolazione del livello   |
| [7] | SCA1            | Connettore SCA1 BNC, con trimmer di regolazione del livello  |
| [8] | MPX Unbal       | Connettore sbilanciato MPX BNC, con trimmer di regolazione del   |
|     |                 | livello  |
| [9] | Level INP ADJ   | Trimmer per regolazioni degli ingressi Left e Right  |

## Selezione digitale

| [10] Dig/Analog switch   | 3.5 mm JACK, connettore per comando Digitale/Analogico esterno            |
|--------------------------|---|
| [11] SPDIF               | Connettore sbilanciato PIN/RCA per ingresso in formato audio S/PDIF       |
| [12] TOSLINK             | Connettore con ingresso audio digitale a fibre ottiche                    |
| [13] Digital Imp. Select | Switch per selezionare l'ingresso audio digitale bilanciato o sbilanciato |
| [14] Level OUT ADJ       | Trimmer per la regolazione dei livelli Left e Right del segnale audio     |
|                          | digitale convertito   |
| [15] AES/EBU             | Connettore bilanciato XLR per ingresso in formato audio digitale AES/EBU  |
|                          |   |



#### 6.4 Pannello posteriore - opzione TRDSP



[1] SCA1 Connettore di ingresso SCA1, tipo BNC [2] SCA1 IVI. Trimmer di regolazione del livello di SCA1 [3] SCA2 Connettore di ingresso SCA2/DARC, tipo BNC [4] SCA2 Ivl. Trimmer di regolazione del livello di SCA2/DARC Connettore di ingresso SCA3/RDS, tipo BNC [5] SCA3/RDS [6] SCA3/RDS IVI. Trimmer di regolazione del livello di SCA3/RDS [7] MPX UNBAL Connettore di ingresso MPX sbilanciato, tipo BNC MPX UNBAL IVI. Trimmer di regolazione del livello di MPX UNBAL [9] MONITOR Connettore per il monitoraggio del segnale in ingresso alla sezione VCO, tipo BNC [10] MONITOR IvI. Trimmer di regolazione del livello di MONITOR [11] TOSLINK Connettore con ingresso audio digitale a fibre ottiche [12] 19 kHz pilot Connettore per pilotare il tono di uscita, adatto per sincronizzare dispositivi esterni (es. coder RDS), tipo BNC Connettore per l'ingresso Right, tipo XLR [13] Right Connettore per l'ingresso Left, tipo XLR [14] Left [15] Remote Connettore DB15 per interfacciamento con altri apparati [16] AES/EBU Connettore bilanciato per ingresso in formato audio digitale AES/EBU, tipo XLR [17] RS232 Connettore DB9 per comunicazione seriale diretta o via modem [18] SPDIF Connettore sbilanciato PIN/RCA per ingresso in formato audio S/PDIF

14 / 78 Rev. 3.2 - 24/07/07 Manuale Utente



## 6.5 Pannello posteriore - opzione GSM




Figura 6-3


| [1]  | FUSE        | fusibile di alimentazione e blocchetto cambiatensione                       |
|------|-------------|---|
| [2]  | TELEMETRY   | connettore DB25 della scheda di telemetria (opzionale)                      |
| [3]  | RS232       | connettore DB9 per comunicazione seriale diretta o via modem                |
| [4]  | MODEM       | Connettore DB9 connesso al Modem GSM  |
| [5]  | SUPPLY GSM  | Presa di alimentazione del modem GSM  |
| [6]  | SIM SLOT-IN | Alloggiamento per introdurre la scheda GSM. Premendo il bottone è possibile |
|      |             | estrarre la scheda dal suo alloggiamento.                                   |
| [7]  | GSM ANT     | Connettore SMA per Antenna GSM  |
| [8]  | RFL         | trimmer per la regolazione del controllo automatico di guadagno in funzione |
|      |             | della potenza riflessa  |
| [9]  | FWD         | trimmer per la regolazione del controllo automatico di guadagno in funzione |
|      |             | della potenza diretta   |
| [10] | REMOTE      | connettore DB15 per interfacciamento con altri apparati                     |
|      | RF Output   | connettore N di uscita RF   |
| [12] | PLUG        | presa per l'alimentazione di rete   |
| [13] | IN 1PPS     | Riservato per usi futuri  |
| [14] | IN 10MHZ    | connettore BNC di entrata del segnale di sincronismo per apparecchi esterni |
| [15] | 24Vdc IN+   | connettori per l'alimentazione esterna a 24V (opzionale). Positivo (rosso)  |
| [16] | 24Vdc IN -  | connettori per l'alimentazione esterna a 24V (opzionale). Negativo (nero)   |
| [17] | P.A. Fuse   | fusibile di protezione del finale R.F.                                      |
| [18] | INTERLOCK   | connettore BNC di interlock: ponendo a massa il conduttore centrale il      |
|      |             | trasmettitore viene forzato in modo stand-by                                |
| [19] | VENTOLA     | ventola per raffreddamento forzato  |
| [20] | RF Test     | uscita di test a -30 dB rispetto al livello di uscita                       |



#### 6.6 Descrizione dei connettori

#### 6.6.1 Remote

Tipo: DB15 femmina



- 1 Ext Rem Interlock input, se a massa il tx viene disabilitato
- 2 Ext Rfl Pwr Input analogico (Max. 2V<sub>DC</sub>) per potenza riflessa di un amplificatore esterno
- 3 GND
- 4 Analog Input 5 o I<sup>2</sup>C bus SDA \*
- 5 Analog Input 3
- 6 Analog Input 1
- RLY 2 Out Uscita digitale. Contatto di relé normalmente aperto, quando l'eccitatore passa dallo stato ON a OFF, viene chiuso in modo impulsivo verso massa. Se il menù ExPwr è disabilitato (vedi 11.7), il significato di questo contatto è "Power good": chiuso = Power Good; aperto = allarme.
- 8 GND
- 9 GND
- 10 Ext Fwd Pwr Input analogico (Max. 2V<sub>DC</sub>) per potenza diretta di un amplificatore esterno
- 11 Analog Input 6 o I<sup>2</sup>C bus SCL \*
- 12 Analog Input 4
- 13 Analog Input 2
- 14 GND
- 15 RLY 1 Out Uscita digitale. Contatto di relé normalmente aperto, quando l'eccitatore passa dallo stato OFF a ON, viene chiuso in modo impulsivo verso massa. Se il menù ExPwr è disabilitato (vedi 11.7), il significato di questo contatto è "allarme AUDIO": chiuso = allarme; aperto = OK.

#### 6.6.2 RS 232

Tipo: DB9 femmina



- 1 NC
- 2 TX\_D
- 3 RX\_D
- 4 NC
- 5 GND
- 6 +12V
- 7 NC
- 8 CTS
- 9 NC

Nota: La comunicazione seriale del PTX-LCD è configurata normalmente come DCE (Data Communication Equipment).

<sup>\*:</sup> Funzionalità dipendente dal settaggio del ponticello JP10 sulla scheda alimentatore. Nel caso il ponticello JP10 fosse inserito il PIN4 diventa l'ingresso per il segnale di FAULT (vedi cap. 13.12.1.5), mentre il PIN11 diventa l'ingresso per il segnale di MAINS FAULT.



#### 6.6.3 Left (MONO) / Right (MPX Bal)


#### Tipo: XLR femmina



- 1 GND
- 2 Positivo
- 3 Negativo

## 6.6.4 Telemetry "SLTELEM00001" Opz.

#### Tipo: DB25 femmina




- 1 GND
- 2 +12V
- 3 NC
- 4 relé 1, contatto normalmente chiuso
- 5 relé 2, contatto comune
- 6 clock IIC
- 7 dati IIC
- 8 uscita open collector
- 9 ingresso analogico telemetria 1
- 10 ingresso analogico telemetria 3
- 11 ingresso analogico telemetria 5
- 12 ingresso analogico telemetria 7
- 13 GND
- 14 **GND**
- 15 relé 1, contatto normalmente aperto
- 16 relé 1, contatto comune
- 17 relé 2, contatto normalmente aperto
- 18 relé 2, contatto normalmente chiuso
- 19 **GND**
- 20 GND
- 21 GND
- 22 ingresso analogico telemetria 2
- 23 ingresso analogico telemetria 4
- 24 ingresso analogico telemetria 6
- 25 ingresso analogico telemetria 8



### 6.6.5 Telemetry "SLTELEM00002" Opz.

#### Tipo: DB25 femmina



- 1 N.C.
- 2 Audio Auto (Meldung)
- 3 GND
- 4 Audio Auto (Kommando)
- 5 AUDIO DIGITAL (Meldung)
- 6 N.C.
- 7 GND
- 8 ON (Kommando)
- 9 Power Good 1 (Meldung)
- 10 Warten (Meldung)
- 11 Audio Digital (Kommando)
- 12 Off (Meldung)
- 13 RF Enable (Kommando)
- 14 SWR (Meldung)
- 15 Reserved
- 16 Audio Analog (Kommando)
- 17 Fault (Meldung)
- 18 Audio Alarm (Meldung)
- 19 Reserved
- 20 Off (Kommando)
- 21 GND
- 22 Power Good 2 (Meldung)
- 23 Local (Meldung)
- 24 +Vout
- 25 On (Meldung)



## 7. Sistema operativo

L'eccitatore è controllato da un sistema a microprocessore. Le operazioni del software possono essere distinte in fase di avvio e fase di regime.

#### 7.1 Fase di avvio

All'accensione, viene mostrata sul display una finestra informativa contenente alcuni dettagli della macchina. Si noti la scritta "CCIR", che indica il set di valori di default che vengono usati dalla macchina in caso di riinizializzazione del software. I diversi set usati sono descritti in dettaglio nel capitolo 11.

RVR ELETTRONICA
PTX30 LCD TRDSP
CCIR
STEREO
03050600 30/04/2004

Dopo 10 secondi, appare una nuova finestra, accompagnata da un segnale acustico intermittente.

!!! ATTENTION !!!
The setting parameters are:

Frequency: 98.000 Mhz Power : 8 %

Push encoder button if you don't accept these parameters

Mentre questa schermata è mostrata sul display, se si preme l'encoder verrà disabilitata l'emissione di potenza da parte dell'eccitatore. In questo modo, è possibile cambiare i parametri di lavoro prima di cominciare effettivamente a trasmettere.

Dopo 5 secondi di inattività, oppure nel momento in cui si preme l'encoder, l'eccitatore si pone nella schermata principale (MAIN).


## 7.2 Sistema Operativo

Il sistema a menù del PTX-LCD può essere considerato come costituito da un menu predefinito e da un insieme di menu di amministrazione.


Nella figura successiva è mostrata una visione d'insieme del sistema a menù.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 19 / 78











#### 7.2.1.2 Barra di stato

Questa "barra di stato" indica alcuni settaggi che sono modificabili dai sottomenù di amministrazione e che verranno trattati più approfonditamente in seguito.

#### STE 50u CL.On Pl.On 001

- Ste Modalità di funzionamento audio: Stereo/Mono/MPX\_U/MPX\_B
- 50u Preenfasi: 0, 25, 50, 75 microsecondi
- C1 Funzione "Clipper", attivata (On) o disattivata (Off)
- Pl Emissione del tono pilota, attivata (On) o disattivata (Off)
- Indirizzo della macchina, compreso fra 001 e 200, significativo quando la macchina è integrata in un sistema di trasmissione telemetrizzato.


Ruotando l'encoder, il cursore si sposta sugli indicatori dei diversi sottomenù, mentre nella parte centrale della finestra ne viene mostrato il contenuto.

Se si preme l'encoder mentre sulla barra di navigazione è evidenziato l'indicatore di un menù, e se questo contiene dei parametri modificabili, il cursore si sposta all'interno della finestra centrale del display, consentendo di agire sui parametri modificabili. Ogni menù di questo tipo contiene un campo "EXIT": premendo l'encoder mentre questo campo è evidenziato, si esce dal sottomenù e si torna in modalità di navigazione.



#### 7.2.2 Menù di amministrazione

#### 7.2.2.1 RF Status



RF Attivazione (On) / inibizione (Off) dell'erogazione di potenza RF. Lettura e regolazione del tempo che il PTX impega a raggiungere la potenza impostata in un tempo regolabile da 1 a 100s

FPwr Lettura e regolazione della potenza erogata. La lettura è espressa in Watt, mentre il valore impostato è espresso in percentuale della potenza massima. Premendo l'encoder quando il cursore si trova su questa opzione, l'indicatore dell'unità di misura cambia da "W" a "%", e ruotando l'encoder si può impostare il valore percentuale desiderato. Premendo l'encoder il nuovo valore viene memorizzato.

RPwr Lettura del valore di potenza riflessa in watt

0% Regolazione della potenza erogata espressa in percentuale

Freq Frequenza di lavoro. Premendo l'encoder quando questo parametro è evidenziato, si ha la possibilità di modificare il valore della frequenza ruotando l'encoder. Si noti che quando verrà premuto l'encoder per memorizzare la nuova frequenza, il software richiede la conferma di tale valore ("Are you sure?"). Evidenziando la scelta "Yes" e premendo l'encoder la nuova frequenza viene impostata, mentre selezionando "No" la modifica viene abbandonata. Il valore "OM" vicino l'indicazione in MHz indica quale frequenza, impostata tramite il menù "ExFrq", è stata attualmente selezionata nel caso sia attiva la funzione di cambio frequenza (in funzione delle tensioni presenti sul connettore DB15).


Att Guadagno impostato negli ingessi audio.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 23 / 78



#### 7.2.2.2 RF Amplifier


Questa schermata è solo informativa, non si possono modificare i valori in quanto mostrano le tensioni, le correnti e la temperatura dell'amplificatore



- IN.V tensione in ingresso all'alimentatore
- PA.V tensione applicata allo stadio finale dell'amplificatore.
- PA. I corrente applicata allo stadio finale dell'amplificatore.
- TEMP temperatura del modulo amplificatore.
- VVCO tensione applicata alla sezione VCO.

#### 7.2.2.3 Power Supply

Questa schermata informativa visualizza le varie tensioni fornite dall'alimentatore:




- +15A tensione di alimentazione generale dei circuiti audio, pll, coder; viene ridotta a 8 volts sulla MAIN AUDIO BOARD.
- +15P tensione di alimentazione del pannello logica di controllo.
- +5 tensione dei circuiti digitali dell'alimentatore.
- -12 tensione negativa di alimentazione generale.
- LAMP tensione di alimentazione della lampada del display, tipicamente 13 volts.
- CPU tensione di alimentazione della CPU.



#### 7.2.2.4 External Power

Menù di controllo di un amplificatore esterno

Questo menù può essere disponibile o meno in funzione della configurazione dei jumpers all'interno della macchina (vedere 11.7.1). L'utilizzo di questo menu presuppone la presenza di un amplificatore di potenza dotato di certe caratteristiche (attivabile e disattivabile tramite l'apertura di un contatto e in grado di fornire tensioni proporzionali alle potenze diretta e riflessa)



PWR indicatore di stato, il comando è relativo alla modalità del PTX-LCD (menù MAIN).


FPWR potenza diretta erogata dall'amplificatore esterno espressa in percentuale.

RPWR potenza riflessa dall'amplificatore esterno espressa in percentuale.

#### 7.2.2.5 External Status

Menù di monitoraggio delle tensioni in ingresso provenienti da un'apparecchiatura dotata di telemetria.

Questo menù può essere disponibile o meno in funzione della configurazione dei jumpers all'interno della macchina (vedere 11.7.1).



V1 Tensione in ingresso sul piedino 6 del connettore REMOTE espressa in volts (max 5 volts).

V2 Tensione in ingresso sul piedino 13 del connettore REMOTE espressa in volts (max 5 volts).


Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 25 / 78



- V3 Tensione in ingresso sul piedino 5 del connettore REMOTE espressa in volts (max 5 volts).
- V4 Tensione in ingresso sul piedino 12 del connettore REMOTE espressa in volts (max 5 volts).
- V5 Tensione in ingresso sul piedino 4 del connettore REMOTE espressa in volts (max 5 volts).
- V6 Tensione in ingresso sul piedino 11 del connettore REMOTE espressa in volts (max 5 volts).

#### 7.2.2.6 Ext. Freq. SET

Menù di switch delle frequenze in base alla tensione presente nel menù precedente. Questo menù può essere disponibile o meno in funzione della configurazione dei jumpers all'interno della macchina (vedere 11.7.1).




Freq 1 frequenza di servizio di default

Freq 2-6 frequenze di servizio dei trasmettitori 2-6

#### 7.2.2.7SCA / RDS

Qusto menù mostra i livelli di modulazione dovuti agli ingressi SCA e RDS presenti nel PTX-LCD.




Il PTX-LCD è dotato di tre ingressi per la trasmisione di sottoportanti, denominati SCA1, SCA2 e RDS. Questo menu mostra il livello di modulazione dovuto a ciascuno di questi ingressi sia in kHz che in percentuale.



#### 7.2.2.8 Audio Set

Settaggi audio: attivazione dei canali e regolazione dei livelli.



- MONO/L impostazione del livello audio in ingresso sul canale MONO (sinistro per la versione stereo). E' regolabile a passi di 1 dBu fra -13 e +14 dBu. Se il parametro è settato a X dBmu il sistema genera una deviazione di 75 kHz per un ingresso di X dBu
- MPX/R impostazione del livello audio in ingresso sul canale MPX (destro per la versione stereo). E' regolabile a passi di 1 dBu fra -13 e +14 dBu. Il significato del livello impostato è lo stesso del primo canale
- MONO/L interrutore software per attivare o disattivare il canale MONO (sinistro per la versione stereo)
- MPX/R interrutore software per attivare o disattivare il canale MPX (destro per la versione stereo)


Quando l'eccitatore è impostato in modalità STEREO dal menu BdSet (per la versione stereo), le regolazioni dei livelli dei due canali sono vincolate ad essere uguali.

#### 7.2.2.9 IAMLC

Intelligent Automatic Modulation Level Control (Controllo automatico intelligente del livello di modulazione)



NOTA: Nel caso che la macchina sia dotata della scheda opzionale TRDSP, il presente menù non viene visualizzato.



Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 27 / 78



La funzione IAMLC del PTX-LCD regola il livello di modulazione adeguando il livello di ingresso, senza l'impiego di limitatori o compressori.

Quando la modulazione media supera la soglia massima impostata per un tempo maggiore del tempo di isteresi massima impostato, il livello di ingresso viene attenuato di 1 dB. Analogamente, quando la modulazione media scende al di sotto della soglia minima impostata per un tempo superiore al tempo di isteresi minima impostato, il livello di ingresso viene esaltato di 1 dB.

L'attenuazione e l'esaltazione introdotte dal sistema automatico hanno dei limiti massimi anche essi impostabili dall'utente.

Gli elementi del menù sono:

IAMLC Abilitazione o disabilitazione della funzione

Mod Soglia minima e massima per l'intervento del IAMLC

Ist Tempo di intervento sula soglia minima e sulla soglia massima

Att Limite minimo e massimo di intervento

Per diversi tipi di programmi musicali, le impostazioni consigliabili sono presentate nella seguente tabella:


| Genere Musicale | Mod Min | Mod Max | lst Min | lst Max | Att Min | Att Max |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dance           | 75 %    | 100 %   | 10 s    | 1 s     | -3 dBm  | +6 dBm  |
| Pop, rock       | 30 %    | 100 %   | 20 s    | 0,5 s   | -3 dBm  | +6 dBm  |
| Elettronica     | 50 %    | 100 %   | 10 s    | 1,5 s   | -3 dBm  | +3 dBm  |
| Jazz            | 40 %    | 100 %   | 5 s     | 0,5 s   | -3 dBm  | +6 dBm  |
| Classica        | 20 %    | 92 %    | 30 s    | 0,5 s   | -4 dBm  | +10 dBm |
| Parlato         | 40 %    | 85 %    | 30 s    | 1 s     | -3 dBm  | +14 dBm |

Per ottenere i migliori risultati da questa funzione, suggeriamo di effettuare delle prove sulla propria programmazione musicale per determinare i parametri ottimali:

- utilizzare il menù MODPK per determinare la modulazione media. Aggiustare il livello d'ingresso audio (dal menù principale) in modo di ottenere una modulazione media la più vicina possibile al 100%
- impostare i parametri IAMLC indicati in tabella, variandoli fino ad ottenere un intervento non eccessivo. Tenere presente che l'intervento termina quando la modulazione si trova al di sopra della soglia minima e al di sotto di quella massima.
- l'uso del circuito clipper (menù BdSet) aiuta a limitare i picchi superiori al 100
   % di modulazione, introducendo però una certa quantità di distorsione. Valutare la necessità di questo limitatore in funzione del proprio programma musicale.




La figura mostra un esempio di andamento del livello di modulazione medio in presenza della funzione IAMLC.



#### 7.2.2.10 BoardSet

Configurazione della modalità di modulazione



Mode selettore della modalità di trasmissione: MONO, MPX\_U (ingresso MPX sbilanciato BNC), MBX\_B (ingresso MPX bilanciato XLR), STEREO. L'ultima opzione è attiva solo per la versione con coder stereo.

Preemph impostazione della preenfasi, 0, 25, 50 o 75 us. La preenfasi ha effetto sugli ingressi destro e sinistro in modalità stereo e sull'ingresso mono. Gli ingressi di tipo MPX non sono influenzati dall'impostazione della preenfasi.

Clipper attivazione e disattivazione del limitatore di deviazione. Limita la deviazione a 81.5 kHz per ingressi di livello superiori di 6 dB rispetto al riferimento di input (menu principale)

Imped impedenza degli ingressi audio bilanciati, selezionabile a 600 o 10k Ohm.


scale rapporto della scala grafica del livello di modulazione. Può essere impostata a 1:1 (visualizzazione normale) o a 1:10 (moltiplicata per 10, utile quando deve essere valutata la modulazione per bassi livelli di ingresso)

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 29 / 78



#### 7.2.2.11 Stereo Set

Menù di configurazione per la scheda coder stereo (se l'opzione è installata).



Pilot inclusione ed esclusione del tono pilota (utile per alcuni tipi di misure)


fase del canale destro, può essere 0 o 180 (inversione del segnale, Chan.ph utile per esempio per la misura del "Sub to Main")

#### 7.2.2.12 Alarm Config

Menù di gestione della telemetria e telesegnalazione degli allarmi.



Prima di entrare nello stato di modifica dei vari parametri, accertarsi che la macchina sia posta in modalità "LOCAL", attraverso il menù General Set, per evitare la segnalazione di allarmi durante tutta la fase dei settaggi. Alla fine delle varie regolazioni, per riattivare la telesegnalazione, tornare alla modalità "REMOTE".



Impostazione dell'allarme della potenza diretta erogata dal PTX-FWD

> LCD. Si attiva se la potenza erogata scende al di sotto della soglia impostata in percentuale per un tempo pari a quello settato espresso in secondi.

RFI, Impostazione dell'allarme della potenza riflessa erogata dal PTX-

> LCD. Si attiva se la potenza erogata sale al di sopra della soglia impostata in percentuale per un tempo pari a quello settato

espresso in secondi.

E.FWD Impostazione dell'allarme della potenza diretta erogata

> dall'eccitatore esterno. Si attiva se la potenza erogata scende al di sotto della soglia impostata in percentuale per un tempo pari a

quello settato espresso in secondi.

30/78Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10



E.RFL Impostazione dell'allarme della potenza riflessa erogata

dall'eccitatore esterno. Si attiva se la potenza erogata sale al di sopra della soglia impostata in percentuale per un tempo pari a


quello settato espresso in secondi.

AUDIO Impostazione dell'allarme del segnale audio in ingresso al PTX-

LCD. Si attiva per un tempo pari a quello settato.


MAINS Per gestire l'allarme di MAINS bisogna inserire in JP8 della scheda

pannello PTX il jumper n.10 e spostare in JP6 sulla scheda alimentatore i Jumper dalle posizioni 3-5 e 4-6 a 1-3 e 2-4. Inoltre è necessario fornire un'alimentazione di riserva al PTX-LCD mediante un gruppo elettrogeno, oppure un UPS o tramite i morsetti di alimentazione 24V (se presenti sul PTX-LCD), tali da sopperire ad eventuali black-out del sulla rete elettrica. Di seguito viene riportato uno schema di principio del corretto collegamento di una stazione R.V.R., in cui il PTX è in grado di gestire l'allarme di MAINS.



L'attivazione dell'allarme di MAINS si ha in assenza della alimentazione di rete per un tempo pari a quello impostato.


Di seguito viene rappresentata una logica di funzionamento di un allarme:





#### 7.2.2.13 Alarm List

Gli allarmi generati vengono memorizzati in una memoria non volatile, e gli ultimi sei eventi sono visualizzabili nel menù "Alarm List".



ALARM Visualizzazione del numero di allarme memorizzato. Selezionare

uno dei sei allarmi, mediante l'encoder agendo sul numero e selezionando nell'elenco disponibile da 1 a 6. Agendo sull'encoder, posizionandosi sulla voce "RESET", e confermando l'operazione,

è possibile cancellare tutti gli eventi registrati in memoria.

DATE Visualizzazione della data in cui è stato registrato l'allarme.


TIME Visualizzazione dell'orario in cui è stato registrato l'allarme.

TYPE Visualizzazione del tipo di allarme registrato nella memoria.

**Nota:** all'avvio, il PTX-LCD inibisce la segnalazione di allarmi per un intervallo di tempo impostabile tramite il parametro "StartUp Time" (di default è 60 secondi), al termine del quale viene inviato un SMS di INFO sullo stato di funzionamento del PTX-LCD. Anche nel caso di segnalazione dell'allarme di MAINS, quando si ripristina la condizione di MAINS presente, il PTX-LCD attende un tempo pari a "StartUp Time" dopodichè invia un SMS di INFO.

#### 7.2.2.14 General Set

Menù di impostazione generale.



Uart Adr

indirizzo IIC del PTX-LCD, selezionabile da 1 a 200. Se l'eccitatore non è parte di un sistema di trasmissione (per esempio di tipo N+1), l'indirizzo va posto a 1



Baud Rate


settaggio della velocità di trasferimento dati della porta seriale del PTX-LCD

MODEM configura la macchina per l'utilizzo di un modem (Present), per la connessione diretta via cavo, (Absent), GSM e di un cercapersone (Pager)

MODE Local: la macchina non accetta modifiche di parametri da dispostivi esterni. Remote: i parametri della macchina possono essere impostati remotamente.

#### 7.2.2.15 Information

Questo menù fornisce informazioni generali riguardanti l'eccitatore.



Rel Informazioni sulla release software installata sull'eccitatore

Date Informazioni sulla data del rilascio della release software


N.ID Numero identificativo nel caso di un sistema composto da più macchine, è possibile variare questo valore mediante l'utilizzo del software TELECON (per maggiori informazioni si prega di leggere il manuale specifico).

### Station Name

Nome della Stazione a cui fa parte la macchina, è possibile variare il nome mediante l'utilizzo del software TELECON (per maggiori informazioni si prega di leggere il manuale specifico).

#### 7.2.2.16 Modem

Questo menù permette di visualizzare lo stato di configurazione del modem.





| lvl  | Indicazione del livello del segnale. A lato viene inoltre segnalato lo stato del modem: ST.BY (Stand-by), CKSMS (Check SMS), TXSMS (Transmission SMS). |
|------|--|
| Name | Nome del gestore del servizio della scheda SIM. Il valore riportato subito sotto è quello del numero centro servizi impostato.                         |

SMS Indicazione del numero massimo di SMS memorizzabili dalla SIM.


Indicazione del numero di tentativi di invio del SMS.

Dial Indicazione del tipo di stringa di inizializzazione utilizzato dal Modem.

# 7.2.2.18 Telephone

Retry

Questo menù permette di visualizzare i primi sei numeri telefonici di dieci impostati a cui inviare il SMS in caso di allarmi.





# 8. Interrogazione sullo Stato del Sistema

## 8.1 Interrogazione locale

Localmente l'apparecchiatura PTX-LCD comunicano sinteticamente il proprio stato attraverso le segnalazioni luminose sul pannello frontale ed in maniera più dettagliata attraverso il menù di impostazione e configurazione.

## 8.2 Interrogazione remota con il software di telecontrollo

Attraverso un PC sul quale sia installato "Telecon" (il software di telemetria e telecontrollo) è possibile avere un quadro estremamente dettagliato di tutti i parametri di funzionamento del sistema e di tutte le impostazioni delle apparecchiature ed anche degli apparati ad esse collegate.

## 8.3 Interrogazione remota con modem GSM+SMS

Per interrogare gli apparati con questo sistema si può utilizzare un qualunque telefono GSM, l'apparato dal canto suo risponderà come indicato nelle tabelle dei paragrafi a seguire.

Prima di interrogare il sistema tramite messaggi SMS è necessario collegarsi tramite il programma "TELECON" ed impostare il numero del centro servizi del gestore telefonico scelto e i numeri di telefono che possono inviare questo tipo di comandi alle apparecchiature.

### 8.3.1 Lista comandi inviabili via

Comandi inviabili al PTX-LCD:

#### **STANDARD**

| INFO   | Invio informazioni sullo stato di funzionamento del sistema       |  |
|--------|---|--|
| TXON   | Accensione PTX-LCD "OnAir"  |  |
| TXOFF  | Spegnimento PTX-LCD "OnAir"                                       |  |
| ALARM  | Invio informazioni sugli allarmi presenti nella lista del PTX-LCD |  |
| RESET  | Reset di tutti gli allarmi memorizzati                            |  |
| RESMOD | Reset del modem GSM e di tutti gli SMS presenti nella SIM         |  |

## **OPZ. TRDSP E ISOFREQUENZA**

| DELAY xxxxx | Impostazione del ritardo della scheda TRDPS. xxxxx corrisponde alla regolazione diretta del ritardo espresso in µs, compresi fra 0 e 10 ms.                                   |
|-------------|---|
| STEP +/-xx  | Impostazione fine del ritardo della scheda TRDPS, in aggiunta (+) o in diminuzione (-). xx sono i passi di regolazione, compresi fra 0 e 20, ognuno corrispondente a 0,05 µs. |
| PH +/-      | Impostazione della fase: (+) normalizzata, (-) invertita.   |

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 35 / 78



• Esempio di risposta inviatedal PTX-LCD, in seguito alle richieste SMS ricevute:

#### **STANDARD**

| INFO   | 001-StazioneDiProva=Pwr On,FWD: 12.5W,RFL: 0.1W,ExFWD: 50%,            |  |
|--------|--|--|
|        | ExRFL: 1%,Frq: 88.520 MHz,Audio Present,GSM M=-77,MAINS Present        |  |
| TXON   | 001-StazioneDiProva=ON Command   |  |
| TXOFF  | 001-StazioneDiProva=OFF Command  |  |
| ALARM  | 001-StazioneDiProva=Tot 1/6 -Alarm 02u= 11/02/2004,11:43,Low FWD Power |  |
| RESET  | Alarm Reset  |  |
| RESMOD | Reset Modem  |  |

#### **OPZ. TRDSP E ISOFREQUENZA**

| DELAY 624 | 001-StazioneDiProva=Total Delay Set: 624,00 us |
|-----------|--|
| STEP +10  | 001-StazioneDiProva=Total Delay Set: 624,50 us |
| PH +/-    | (+) Fase normalizzata; (-) Fase invertita      |



**Nota:** DELAY e STEP sono comandi disponibili solo se presente la scheda opzionale TRDSP.



**Nota:** affinchè la risposta o il comando richiesto siano effettivamente elaborati dal PTX-LCD, è necessario che il numero GSM dal quale proviene la richiesta sia memorizzato nella lista dei numeri del PTX-LCD. Solo al SMS di INFO il PTX-LCD risponde a qualsiasi numero origine della richiesta.



# 9. Telesegnalazione Allarmi e Telecontrollo (Opz.)

Il servizio di telesegnalazione degli allarmi e il telecontrollo viene attivato qualora il PTX LCD venga fornito con una delle seguenti configurazioni:

- Radio Modem Box (interfaccia per telemetria);
- Modem GSM Esterno;
- Modem GSM Interno (opzione /GSM).

## 9.1 Preparazione

La scheda SIM da inserire nel modem esterno, interno o in quello all'interno del Radio Modem Box deve essere abilitata al "Servizio Dati e Fax" (vedi esempio di contratto fig. 5.1).

La configurazione della scheda SIM per la ricezione dei DATI/FAX deve presentare le seguenti caratteristiche:

- Asincrono;
- Trasparente;
- 300-9600 Baud.

La massima velocità di connessione è 9600 baud nel caso di trasmissione su linea telefonica GSM.




Figura 5.1

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 37 / 78



## 9.1.1 Configurazione Radio Modem Box

Per configurare correttamente la connessione ad un PTX LCD seguire attentamente le seguenti istruzioni:

- 1) Aprire il Radio Modem Box
- 2) Inserire la SIM card nel modem GSM (vedi fig. 5.2).
- 3) Settare i dipswitch se necessario (vedi tabella 5.1).

| SW | PJ2000MC             | PJ1000M (ana. Meter) | PJ300M |
|----|----------------------|----------------------|--------|
|    | PJ1000M (dig. meter) | HC (ana. Meter)      | PJ501M |
|    | PJ500M-C             |                      |        |
|    | HC (dig. meter)      |                      |        |
|    | PJ1000C              |                      |        |
| 1  | OFF                  | ON                   | ON     |
| 2  | OFF                  | ON                   | ON     |
| 3  | ON                   | OFF                  | OFF    |
| 4  | ON                   | OFF                  | OFF    |
| 5  | ON                   | ON                   | OFF    |
| 6  | OFF                  | OFF                  | ON     |
| 7  | ON                   | ON                   | OFF    |
| 8  | OFF                  | OFF                  | ON     |

Tabella 5.1

- 4) Chiudere il Radio Modem Box.
- 5) Collegare le alimentazioni 220V.
- 6) Collegare il cavo RS232 (DB9) fra il PTXLCD e il Radio Modem Box.
- 7) Collegare il cavo REMOTE (DB15) fra il PTXLCD e il Radio Modem Box.
- 8) Collegare il cavo Telemetry (DB25) fra il Radio Modem Box. e l'amplificatore, se presente.
- 9) Collegare il cavo rosso/nero fra le boccole del PTXLCD e del Radio Modem Box, facendo attenzione a non fare cortocircuiti.
- 10) Dare tensione agli apparati.
- 11) Connettere il PC al Radio Modem Box utilizzando il connettore DB9 frontale "RS232".
- 12) Programmare la EEPROM interna del PTX-LCD.
- 13) Prima di impostare i vari parametri di telesegnalazione degli allarmi nel PTX LCD accertarsi che quest'ultimo sia in modalità "LOCAL", per evitare la segnalazione di allarmi durante tutta la fase dei settaggi (vedi Manuale PTX LCD Volume 1, capitolo "Alarm Config").

Nel caso il Radio Modem Box sia collegato solo ad un PTX LCD i tempi di allarme di fabbrica sono i seguenti:

MAINS: 10 sec FWD: 15 sec RFL: 15 sec

Nel caso il Radio Modem Box sia collegato ad un PTX LCD con un amplificatore esterno i tempi di allarme di fabbrica sono i seguenti:

MAINS: 10 sec Ext. FWD: 15 sec Ext. RFL: 15 sec



In ogni caso è opportuno che il tempo di allarme di Mains sia inferiore a quelli di FWD e di RFL.

Alla fine delle varie regolazioni, per riattivare la telesegnalazione, porre il PTX LCD in modalità "REMOTE".

- 14) Disconnettere il cavo di collegamento al PC e collegare il cavo DB9/DB9 fornito.
- 15) Collegare al connettore "N" del Radio Modem Box l'antenna per il modem GSM. Utilizzare come antenna una direttiva larga banda tipo Yagi log-periodica (700-900 MHz).
- 16) Selezionare il modem come "GSM" nei settaggi del PTXLCD e settare Baud Rate a 9600.

Per configurare correttamente la connessione ad un TLC/SCM seguire attentamente le seguenti istruzioni:

- 1) Aprire il Radio Modem Box.
- 2) Inserire la SIM card nel modem GSM (vedi fig. 5.2).
- 3) Settare i dipswitch se necessario (vedi tab 5.1).
- 4) Chiudere il Radio Modem Box.
- 5) Collegare le alimentazioni 220V.
- 6) Collegare il cavo RS232 (DB9) fra l'unità TLC/SCM e il Radio Modem Box.
- 7) Collegare il cavo rosso/nero fra le boccole dell'unità TLC/SCM e del Radio Modem Box, facendo attenzione a non fare cortocircuiti.
- 8) Dare tensione agli apparati.
- 9) Connettere il PC al Radio Modem Box utilizzando il connettore DB9 frontale "RS232".
- 10) Programmare la EEPROM interna (riferirsi al manuale del TLC/SCM).
- 11) Disconnettere il cavo di collegamento al PC e collegare il cavo DB9/DB9 fornito.
- 12) Collegare al connettore "N" del Radio Modem Box l'antenna per il modem GSM. Utilizzare come antenna una direttiva larga banda tipo Yagi log-periodica (700-900 MHz).
- 13) Selezionare il modem come "GSM" nei settaggi del TLC/SCM.



Figura 5.2




## 9.2 Configurazione Telesegnalazione Allarmi

Come prima operazione è necessario programmare alcuni parametri del PTX-LCD tramite il software "TELECON". Collegare quindi con un cavo seriale standard DB9 Maschio - DB9 Femmina la porta seriale COM del PC con il connettore RS232 del pannello posteriore del PTX-LCD.



Nel Menù "General Set" del PTX-LCD impostare i parametri come raffigurato di seguito:




La prima volta che si utilizza il software "TELECON", dopo aver scelto la stazione, occorre inserire:


- la porta COM utilizzata,
- il Baud rate (9600),
- il tipo di connessione (diretta via cavo).

Una volta inseriti i dati corretti cliccare sul pulsante "Start" per confermare, si entrerà nella schermata principale del "TELECON", come rappresentato in figura:





Sulla scritta verde in alto a sinistra che compare nel TELECON fare doppio click e selezionare la voce "Eeprom" (come mostrato nella figura sotto).








Dal menù aperto premere questo tasto per leggere i parametri dalla stazione.

Selezionare la categoria di dati "General" ed impostare i 5 parametri richiesti:

- STATION ID: numero identificativo della stazione;
- STATION NAME: nome della stazione (max 18 caratteri);
- DIAL STRING: per un modem GSM deve essere ATDT;
- **NUMBER OF RETRY**: numero di ripetizioni di invio dell'allarme;
- **SERVICE CENTER NUMBER**: numero del centro servizi del gestore GSM per l'invio e la ricezione degli SMS, preceduto dal prefisso internazionale.


Esempio per l'italia:

TIM: +393359609600 VODAFONE: +393492000200 WIND: +393205858500





Selezionare ora la categoria di dati "Telephone" ed impostare:



- PHONE NUMBER: Numeri di telefono GSM riconosciuti dalla stazione a cui inviare la telesegnalazione;
- SMS: selezionando "YES" si abilita l'invio di comandi SMS al sistema;
- ACS: selezionando "YES" si abilita la ricezione di SMS;
- MODEM: selezionare "GSM".




**Nota:** Per un corretto invio i numeri impostati devono essere preceduti dal prefisso internazionale +XX.

Se presente la scheda opzionale di telemetria è possibile personalizzare 8 allarmi programmabili.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 43 / 78





ALLARM NAME: Nome dell'allarme inviato via SMS (max 20 caratteri);

• THRESHOLD: Soglia percentuale di attivazione dell'allarme;

• FRONT: 0-->1 l'allarme si attiva se il segnale supera la soglia impostata

1-->0l'allarme si attiva se il segnale scende al di sotto della

soglia impostata;

• **STATUS**: **Enable** Attivazione segnalazione dell'allarme

**Disable** Disattivazione segnalazione dell'allarme



Una volta completata l'impostazione dei dati, premere questo tasto per memorizzare le informazioni nel PTX-LCD.

Terminata questa operazione, uscire dalla finestra di programmazione della stazione remota cliccando sul tasto "Exit".

Tornati nell'interfaccia standard del software "TELECON", cliccando sul pulsante di scelta delle misure "General", è ora possibile impostare le soglie ed i tempi di intervento dei vari allarmi, seguendo la logica illustrata nel capitolo "Gestione Allarmi".





**Nota:** nella scelta delle soglie di intervento degli allarmi è consigliabile considerare sempre un margine di alcuni punti percentuali rispetto ai valori di funzionamento a regime.





**Nota:** a configurazioni ultimate, ricordarsi di connettere correttamente il modem GSM al PTX-LCD mediamente gli appositi cavetti forniti in dotazione, secondo il seguente schema a blocchi e come raffigurato in foto:





## 9.3 Telecontrollo


Tramite il PC, opportunamente collegato ad un modem, è possibile effettuare la lettura di tutti i parametri del PTX-LCD.



Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 45 / 78



Il software "TELECON" provvede alla connessione con la stazione attraverso la linea telefonica o modem GSM fornendo il collegamento con la stazione, e realizzando a distanza le tipiche operazioni come: il reset di tutti gli allarmi, accensione e spegnimento del trasmettitore, abbassamento della potenza erogata, provvede ai test sui carichi fittizi, ecc., quindi attraverso l'analisi, per rilevare gli eventuali guasti e per indicare i pezzi di ricambio necessari per ripararla.



# 9.4 Modem Interno (Opzione /GSM)

Tramite questa opzione è possibile effettuare tutte le operazioni precedentemente descritte grazie al modem integrato internamente all'eccitatore.

A configurazioni ultimate, ricordarsi quindi di connettere correttamente il modem GSM integrato al PTX-LCD mediamente l'apposito cavetto fornito in dotazione, come raffigurato in foto:







**Nota:** di fabbrica i connettori RS232 e MODEM sono collegati fra loro. E' tuttavia possibile utilizzare questi connettori separatamente (per esempio il connettore RS232 per la programmazione dei parametri di fabbrica ed il connettore MODEM per collegare il modem GSM ad un PC).

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 47 / 78



# 10. Specifiche Tecniche

# 10.1 Caratteristiche meccaniche

| Dimensioni pannello     |        | 483 mm (19") x 88 mm (3 1/2") (2 HE) |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|
| Profondità              |        | 344 mm (26 1/2")                     |
| Peso                    | PTX30  | 13 Kg                                |
|                         | PTX60  | 15.5 Kg                              |
|                         | PTX100 | 15.5 Kg                              |
| Temperatura di funziona | mento  | -10 °C ÷ 50 °C                       |

# 10.2 Caratteristiche elettriche

| $\sim$  |                    |   | 1 |
|---------|--------------------|---|---|
| / · ~ · | $\sim \sim r \sim$ |   | ı |
| 170     | 1012               |   |   |
| $\sim$  | nera               | ш |   |

| <b>-</b>                          |                    |  |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| Potenza RF in uscita              | PTX30LCD:          | 0-30 W regolabile con continuità                     |
|                                   | PTX60LCD:          | 0-60 W regolabile con continuità                     |
|                                   | PTX100LCD:         | 0-100 W regolabile con continuità                    |
| Connettore di uscita RF           |                    | tipo "N"   |
| Impedenza di uscita RF            |                    | 50 Ohm   |
| Banda di frequenza                |                    | 87.5 MHz ÷ 108 MHz                                   |
| Programmazione freque             | enza               | diretta via software                                 |
| Stabilità in frequenza            |                    | ±1ppm da -10°C a 50°C                                |
| Tipo di modulazione               |                    | Modulazione diretta della portante                   |
| Sopressione di spurie e armoniche |                    | rispetta o supera le norme FCC e CCIR (tipica 85 dB) |
| Capacità di modulazione           | е                  | rispetta o supera le norme FCC e CCIR                |
|                                   |                    | (tipica 240khz MPX o Mono, 210 KHz                   |
|                                   |                    | Stereo)  |
| Modulazione AM asincre            | ona residua        | -70 dB o inferiore rispetto a 100% AM, senza         |
|                                   |                    | deenfasi   |
| Modulazione AM sincro             | na residua         | -60 dB o inferiore rispetto a 100% AM,               |
|                                   |                    | modulazione FM 75KHz at 400Hz, senza                 |
|                                   |                    | deenfasi   |
| Distorsione di intermodu          | ılazione transitor |  |
|                                   |                    | quadra a 3.18 kHz e sinusoide a 15 kHz con           |
|                                   |                    | FM di 75 kHz   |
| Alimentazione                     |                    | 110÷130 V, 50÷60 Hz                                  |
|                                   |                    | 198÷250 V, 50÷60 Hz                                  |
| Consumo                           | PTX30LCD           | 120 VA ca.   |
|                                   | PTX60LCD           | 200 VA ca.   |
|                                   | PTX100LCD          | 300 VA ca.   |
|                                   |                    | ·  |

# Ingressi

| Ingressi Left/Mono-Right/MPX | Tipo XLR femmina                           |
|------------------------------|--|
|                              | bilanciati o sbilanciati                   |
| Ingresso MPX                 | Tipo BNC                                   |
|                              | sbilanciato                                |
| Impedenza di ingresso        | 10 KOhm o 600 Ohm, selezionabile via       |
|                              | software                                   |
| Livello di ingresso          | -13 dBm ÷ +14 dBm regolabile a passi di 1  |
|                              | dB via software, regolazione fine continua |
|                              | con trimmer                                |



| Preenfasi                | selezionabile:   | 0   |
|--------------------------|------------------|---|
| . roomaar                | JOIOZIOI IADIIG. | 25 us                                       |
|                          |                  | 50 us (CCIR)                                |
|                          |                  | 75 us (FCC)                                 |
| Ingressi SCA/RDS         |                  | 3 connettori tipo BNC                       |
| g                        |                  | sbilanciati                                 |
| Impedenza degli ingre    | essi SCA         | 10 KOhm                                     |
| Livello degli ingressi S |                  | -20 dBm ÷ +10 dBm, regolabili tramite       |
| gg                       |                  | trimmer                                     |
| Risposta ampiezza/fre    | eguenza SCA      | ± 0.2 dB, da 40 KHz a 100 KHz               |
| Crosstalk da sottoport   |                  | 65 dB                                       |
| canali main o stereo     |                  |   |
| Crosstalk da sottoport   | tante 92KHz sui  | 70 dB                                       |
| canali main o stereo     |                  |   |
|                          |                  |   |
|                          |                  |   |
| Uscite                   |                  |   |
| Monitor MPX:             |                  | 0 dBm per FM 75KHz                          |
|                          |                  | carico minimo 600 Ohm                       |
| Tono pilota 19 KHz       |                  | 1 Vpp carico minimo 4.7 KOhm                |
| RF Test                  |                  | -30 dB rispetto all'uscita RF               |
|                          |                  | impedenza 50Ohm                             |
| -                        |                  | <u>'</u>                                    |
|                          |                  |   |
| Funzionamento            | MONO             |   |
| S/N FM                   |                  | > 82dB (90 dB tipici) rispetto a 75KHz      |
|                          |                  | misurati nella banda 20 Hz ÷ 20 KHz con     |
|                          |                  | deenfasi 50 us, detector RMS                |
| Risposta ampiezza/fre    | eguenza          | ± 0.5 dB, 20Hz ÷ 15Khz                      |
| Distorsione armonica     |                  | < 0.02%                                     |
| Distorsione di intermo   | , ,              | < 0.02% misurata con toni 1 KHz e 1.3 KHz,  |
|                          |                  | 1:1, modulazione FM 75 kHz                  |
|                          |                  |   |
|                          | 145)/            |   |
| Funzionamento            | MPX              |   |
| S/N FM composito         |                  | > 82dB (90 dB tipici) rispetto a 75KHz      |
| •                        |                  | misurati nella banda 20 Hz ÷ 100 KHz con    |
|                          |                  | deenfasi 50 us, detector RMS                |
| Risposta ampiezza/fre    | equenza MPX      | ± 0.05 dB, 20 Hz ÷ 53 KHz                   |
| •                        |                  | ± 0.2 dB, 53 KHz ÷ 100 KHz                  |
| Distorsione arminica t   | otale MPX        | < 0.02%                                     |
| Distorsione di intermo   | dulazione        | < 0.02% misurata con toni 1 KHz e 1.3 KHz,  |
|                          |                  | 1:1, modulazione FM 75 kHz                  |
| Separazione stereo       |                  | > 50 dB (tipica 60dB)                       |
|                          |                  |   |
|                          | _                |   |
| Funzionamento            | Stereo           |   |
| S/N FM stereo            |                  | > 82dB (90 dB tipici) rispetto a 75KHz      |
|                          |                  | misurati nella banda 20 Hz ÷ 100 KHz con    |
|                          |                  | deenfasi 50 us, detector RMS                |
| Risposta ampiezza/fre    | eguenza audio    | ± 0.5 dB, 20 Hz ÷ 15 KHz                    |
| Distorsione arminica t   |                  | < 0.03%                                     |
| Distorsione di intermo   |                  | < 0.03%, misurata con toni 1 KHz e 1.3 KHz, |
|                          |                  | 1:1, modulazione FM 75 kHz                  |
| Separazione stereo       |                  | > 50 dB (tipica 60 dB)                      |
| <u> </u>                 |                  | , co ab (uploa oo ab)                       |



| Connessioni remote                                       |  |
|--|--|
| Connettore Remote  | Tipo DB15 femmina; comprende:                      |
|  | ingressi FWD e RFL per AGC esterno                 |
|  | 6 ingressi analogici o digitali                    |
|  | 2 uscite digitali relè                             |
| Connettore interlock                                     | tipo BNC, per inibizione potenza                   |
| Interfaccia I <sup>2</sup> C                             |  |
| Interfaccia seriale                                      | DB9 femmina  |
|  | RS232, selezionabile DTE o DCE                     |
|  | RS485 (Opzionale) selezionabile DTE o              |
| Cahada talamatria Onzionala                              | DCE  |
| Scheda telemetria Opzionale                              | Tipo DB25 femmina<br>8 ingressi analogici/digitali |
|  | 2 uscite digitali                                  |
|  | 1 I2C serial interface                             |
|  |  |
| Opzioni  |  |
| /03  | Batteria Esterna 24V                               |
| /08  | Interfaccia di telemetria                          |
| /AUDIOINP-DIG  | Interfaccia ingressi audio digitali                |
| /TRDSP   | Interfaccia ingressi audio digitali e analogici,   |
|  | tecnologia DSP, Coder Stereo Digitale              |
| 700.   | integrato, Coder RDS integrato                     |
| /GSM   | Modem GSM integrato                                |
| AUDIOINP-DIG Convertitore D/A Frequenza di campionamento | 24 bit<br>Da 32 a 96 KHz                           |
| Formato dei dati   | S/PDIF, AES/EBU, IEC958 e EIAJ CP340/<br>1201      |
| Ingressi digitali  | 1 Sbilanciato per cavo coassiale con               |
|  | connettore PIN/RCA (S/PDIF)                        |
|  | 1 Fibra ottica TOSLINK                             |
|  | 1 XLR balanced female connector (AES/              |
|  | EBU)   |
| Interruttore di emergenza                                | JACK 3.5mm; posto a massa forza la                 |
|  | selezione degli ingressi audio                     |
| TRDSP  |  |
| INGRESSO AUDIO ANALOGICO                                 |  |
| Conversione  | 24 bit   |
| Connettore   | XLR elettronicamente bilanciato                    |
| Impedenza  | 600/10K - regolabile tramite software              |
| Livello di ingresso                                      | Regolabile tramite software                        |
| Livello di ingresso massimo                              | 6/18/30 dBu  |
| INGRESSO AUDIO DIGITALE                                  |  |
| Connettore   | XLR Bilanciato + toslink ottico                    |
| Formato dei dati   | AES/EBU -S/PDIF - EIAJ-340                         |
| Frequenze di campionamento                               | da 32 a 96 kHz                                     |
| USCITA AUDIO DIGITALE                                    |  |
| Connettore   | PIN - RCA Sbilanciato                              |
| Formato dei dati   | S/PDIF   |

50 / 78 Rev. 3.3 - 31/08/10 Manuale Utente

96 kHz

Frequenze di campionamento



| USCITAMPX                                 |   |
|---|---|
| Conversione D/A                           | 24 bit  |
| Tono pilota                               | 19 kHz ±0,5 Hz                                  |
| Livello pilota                            | Selezionabile                                   |
| Fase pilota                               | Selezionabile                                   |
| Attenuazione sottoportante 38 KHz         | min90 dB  |
| Livello di uscita MPX                     | Selezionabile                                   |
| Separazione stereo                        | 65 dB, 30 Hz - 15 kHz                           |
| Rumore in uscita MPX                      | -90 dBu   |
| Preenfasi                                 | 50/75 microsec.                                 |
| Errore preenfasi                          | ±0,01 dB, 30 Hz - 15 kHz                        |
| Ripple filtro passa basso 15 kHz          | ±0,01 dB, 30 Hz - 15 kHz                        |
| Attenuazione 19 kHz del filtro passa bass | 60  |
|   | -90 dB  |
| Clipper                                   | Canali destro e sinistro + MPX                  |
| AGC                                       | Canale sinistro e destro                        |
| RDS                                       |   |
| Specifiche                                | Cenelec 50067 (PI: Program Identification,      |
| эреспіспе                                 | PS: Program Service, PTY: Program Type,         |
|   | TP: Traffic Program Identification, TA: Traffic |
|   | Announcement, AF: Alternative Frequencies,      |
|   | M/S: Music/Speech, PIN: Program Item            |
|   | Number, RT: Radio Text, EON: Enhanced           |
|   | Other Networks, TDC: Transparent Data           |
|   | Channel, IH: In-house Application)              |
| Frequenze sottoportante                   | 57 kHz ±1,5 Hz                                  |
| Sincronizzazione                          | Interna o esterna                               |
| <u> </u>                                  |   |
| ELABORAZIONE                              |   |
| Conversione A/D                           | 24 bit  |
| Conversione D/A                           | 24 bit  |
| Elaborazione DSP                          | 32 bit  |



# 11. Settaggi di fabbrica

Ogni volta che viene modificato un parametro del PTX-LCD, il nuovo valore viene inserito nella configurazione della macchina che viene conservata in un'area di memoria non volatile. In questo modo, all'accensione l'eccitatore è configurato esattamente come al momento dello spegnimento precedente.

All'uscita dalla fabbrica, l'eccitatore può essere quindi impostato come richiesto dal cliente (ad esempio quando è inserito all'interno di un sistema con frequenza e modalità di funzionamento specificate al momento dell'ordine) oppure può avere una configurazione predefinita.

La configurazione predefinita del PTX-LCD è determinata dalla posizione di un set di jumper all'interno della macchina. All'accensione dell'eccitatore, sul display viene indicato il nome della configurazione predefinita impostata (vedi 7.1).

Le configurazioni possibili sono le seguenti:

#### **CCIR**

| Erogazione Potenza Predefinito On Frequenza minima / 87.5 MHz Frequenza massima / 108.0 MHz Step frequenza / 10 kHz Frequenze preimpostate Admin-ExFrq 87.5, 90.0, 92.0, 94.0, 96.0, 98.0, 100.0, 102.0, 104.0, 106.0 MHz  Potenza Predefinito 0 % Livello ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L X dBm 0 dBm  Livello ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBm  Stato ingresso Mono/L Admin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBm  Stato ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBm  Clipper Admin->AuSet->MPX/R On  Preenfasi Admin->BdSet->Preenph 50 µs  Clipper Admin->BdSet->Clipper Off  Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan | Parametro                 | Menu           | Valore    |                                   |
|---|---------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Frequenza massima / 108.0 MHz  Step frequenza / 10 kHz  Frequenze preimpostate Admin-ExFrq 87.5, 90.0, 92.0, 94.0, 96.0, 98.0, 100.0, 102.0, 104.0, 106.0 MHz  Potenza Predefinito 0 %  Livello ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L X dBm 0 dBm  Livello ingresso Mono/L Admin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBm  Stato ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L On  Stato ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R On  Preenfasi Admin->BdSet->Preenph 50 µs  Clipper Admin->BdSet->Clipper Off  Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  | Erogazione Potenza        | Predefinito    | On        |                                   |
| Step frequenza/10 kHzFrequenze preimpostateAdmin-ExFrq87.5, 90.0, 92.0, 94.0, 96.0, 98.0, 100.0, 102.0, 104.0, 106.0 MHzPotenzaPredefinito0 %Livello ingresso Mono/LAdmin->AuSet->Mono/L X dBm 0 dBmLivello ingresso MPX/RAdmin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBmStato ingresso Mono/LAdmin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBmStato ingresso MPX/RAdmin->AuSet->MPX/R OnPreenfasiAdmin->BdSet->Preenph 50 μsClipperAdmin->BdSet->Clipper OffModo di funzionamentoAdmin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)Tono pilotaAdmin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)Differenza di fase canaliAdmin->StSet->Chan   | Frequenza minima          | /              | 87.5 MH   | Z                                 |
| Frequenze preimpostate Admin-ExFrq 87.5, 90.0, 92.0, 94.0, 96.0, 98.0, 100.0, 102.0, 104.0, 106.0 MHz  Potenza Predefinito 0 %  Livello ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L X dBm 0 dBm  Livello ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBm  Stato ingresso Mono/L Admin->AuSet->MPX/R X dBm 0 dBm  Stato ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R On  Preenfasi Admin->BdSet->Preenph 50 µs  Clipper Admin->BdSet->Clipper Off  Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente) Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  |                           | /              | 108.0 MF  | Hz                                |
| Total   |                           | /              | 10 kHz    |                                   |
| Potenza Predefinito 0 %  Livello ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L X dBm   | Frequenze preimpostate    | Admin-ExFrq    | 87.5, 90. | 0, 92.0, 94.0, 96.0, 98.0, 100.0, |
| Livello ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L X dBm  O dBm  Livello ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R X dBm O dBm  Stato ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L On  Stato ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R On  Preenfasi Admin->BdSet->Preenph 50 µs  Clipper Admin->BdSet->Clipper Off  Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente) Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan   |                           |                |           | 04.0, 106.0 MHz                   |
| O dBm  Livello ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R X dBm O dBm  Stato ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L On  Stato ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R On  Preenfasi Admin->BdSet->Preenph 50 μs  Clipper Admin->BdSet->Clipper Off  Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  | Potenza                   | Predefinito    | 0 %       |                                   |
| Livello ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R X dBm  | Livello ingresso Mono/L   | Admin->AuSet-  |           | X dBm                             |
| O dBm  Stato ingresso Mono/L Admin->AuSet->Mono/L On  Stato ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R On  Preenfasi Admin->BdSet->Preenph 50 μs  Clipper Admin->BdSet->Clipper Off  Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  |                           |                | 0 dBm     |                                   |
| Stato ingresso Mono/L     Admin->AuSet->Mono/L       On       Stato ingresso MPX/R     Admin->AuSet->MPX/R       On       Preenfasi     Admin->BdSet->Preenph       50 μs       Clipper     Admin->BdSet->Clipper       Off       Modo di funzionamento     Admin->BdSet->Mode       Stereo     (Se stereocoder presente)       MPX     (Se stereocoder non presente)       Tono pilota     Admin->StSet->Pilot       On     (Se stereocoder presente)       Differenza di fase canali     Admin->StSet->Chan   | Livello ingresso MPX/R    | Admin->AuSet-  | >MPX/R    | X dBm                             |
| On Stato ingresso MPX/R Admin->AuSet->MPX/R On Preenfasi Admin->BdSet->Preenph 50 μs Clipper Admin->BdSet->Clipper Off Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente) Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente) Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  |                           |                | 0 dBm     |                                   |
| Stato ingresso MPX/R       Admin->AuSet->MPX/R       On       Preenfasi     Admin->BdSet->Preenph       50 μs       Clipper     Admin->BdSet->Clipper       Off       Modo di funzionamento     Admin->BdSet->Mode       Stereo     (Se stereocoder presente)       MPX     (Se stereocoder non presente)       Tono pilota     Admin->StSet->Pilot       On     (Se stereocoder presente)       Differenza di fase canali     Admin->StSet->Chan   | Stato ingresso Mono/L     | Admin->AuSet-  | >Mono/L   |                                   |
| $\begin{tabular}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                           |                | On        |                                   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | Stato ingresso MPX/R      | Admin->AuSet-  | >MPX/R    |                                   |
| So μs   Clipper   Admin->BdSet->Clipper   Off   |                           |                | On        |                                   |
| Clipper Admin->BdSet->Clipper Off  Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  | Preenfasi                 | Admin->BdSet-  | >Preenph  | 1                                 |
| Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan   |                           |                | 50 μs     |                                   |
| Modo di funzionamento Admin->BdSet->Mode Stereo (Se stereocoder presente) MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan   | Clipper                   | Admin->BdSet-  | >Clipper  |                                   |
| Stereo (Se stereocoder presente)  MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan   |                           |                | Off       |                                   |
| MPX (Se stereocoder non presente)  Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan   | Modo di funzionamento     | Admin->BdSet-  | >Mode     |                                   |
| Tono pilota Admin->StSet->Pilot On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  |                           |                | Stereo    | (Se stereocoder presente)         |
| On (Se stereocoder presente)  Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  |                           |                | MPX       | (Se stereocoder non presente)     |
| Differenza di fase canali Admin->StSet->Chan  | Tono pilota               | Admin->StSet-> | >Pilot    |                                   |
|   |                           |                |           | (Se stereocoder presente)         |
| (Contaragondar processa)  | Differenza di fase canali | Admin->StSet-> | -Chan     |                                   |
| U (5e stereocoder presente)   |                           |                | 0         | (Se stereocoder presente)         |



## **FCC**

| Parametro             | Menu         | Valore    |                               |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| Preenfasi             | Admin->BdSet | ->Preenpl | า                             |
|                       |              | 75 μs     |                               |
| Modo di funzionamento | Admin->BdSet | ->Mode    |                               |
|                       |              | Stereo    | (Se stereocoder presente)     |
|                       |              | Mono      | (Se stereocoder non presente) |

## **OIRT**

# Configurazione come CCIR, ma con:

| Parametro              | Menu          | Valore    |                                 |
|------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| Frequenza minima       | /             | 66.0 MH   | Z                               |
| Frequenza massima      | /             | 74.0 MH   | Z                               |
| Frequenze preimpostate | Admin-ExFrq   | 66.0, 67. | 00, 68.00, 68.00, 69.00, 70.00, |
|                        |               | 71.00, 72 | 2.00, 73.00, 74.00 MHz          |
| Modo di funzionamento  | Admin->BdSet- | ->Mode    |                                 |
|                        |               | Stereo    | (Se stereocoder presente)       |
|                        |               | Mono      | (Se stereocoder non presente)   |

## **JAPAN**

# Configurazione come CCIR, ma con:

| Parametro              | Menu          | Valore                                       |                               |
|------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| Frequenza minima       | /             | 76.0 MHz                                     | Z                             |
| Frequenza massima      | /             | 90.0 MH                                      | Z                             |
| Frequenze preimpostate | Admin-ExFrq   | 76.0, 78.0, 80.0, 82.0, 83.0, 84.0, 85.0, 86 |                               |
|                        |               | 88.0, 90.                                    | 0 MHz                         |
| Modo di funzionamento  | Admin->BdSet- | ->Mode                                       |                               |
|                        |               | Stereo                                       | (Se stereocoder presente)     |
|                        |               | Mono   | (Se stereocoder non presente) |

## **ITALIA**

# Configurazione come CCIR, ma con:

| Parametro              | Menu          | Valore    |                                   |
|------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| Frequenza minima       | /             | 87.6 MH   | Z                                 |
| Frequenza massima      | /             | 107.9 MI  | -lz                               |
| Step frequenza         | /             | 100 kHz   |                                   |
| Frequenze preimpostate | Admin-ExFrq   | 87.6, 90. | 0, 92.0, 94.0, 96.0, 98.0, 100.0, |
|                        |               | 102.0, 10 | 04.0, 106.0 MHz                   |
| Clipper                | Admin->BdSet- | >Preenph  | 1                                 |
|                        |               | On        |                                   |
| Modo di funzionamento  | Admin->BdSet- | >Mode     |                                   |
|                        |               | Stereo    | (Se stereocoder presente)         |
|                        |               | Mono      | (Se stereocoder non presente)     |

## C.S.I

# Configurazione come CCIR, ma con:


| Parametro              | Menu        | Valore                                    |
|------------------------|-------------|---|
| Frequenza minima       | /           | 100.0 MHz                                 |
| Frequenza massima      | /           | 108.0 MHz                                 |
| Frequenze preimpostate | Admin-ExFrq | 100.0, 100.5, 100.1, 101.5, 102.0, 103.0, |
|                        |             | 104.0, 105.0, 106.0, 108.0 MHz            |



# 12. Identificazione e accessibilità dei moduli

# 12.1 Identificazione dei moduli

La figura mostra la vista superiore dell'interno della macchina. I vari componenti sono identificati nel seguito.



- [1] Scheda Ingressi audio
- [2] Coder stereo o scheda mono
- [3] Aplificatore di potenza RF
- [4] Scheda madre audio
- [5] Scheda PLL & VCO
- [6] Sezione CPU (Interfaccia CPU + Scheda CPU 16Bit)
- [7] Alimentatore
- [8] Trasformatore
- [9] Alimentatore switching
- [10] Alette di raffreddamento
- [11] Scheda pannello display



## 12.2 Accesso ai moduli




**ATTENZIONE:** aprendo l'apparecchio, vengono esposti punti con tensione o corrente pericolose. Disconnettere sempre l'alimentazione prima di aprire i coperchi o rimuovere qualsiasi parte dell'apparecchiatura.

Rimuovere tutte le viti che si trovano sul coperchio superiore della macchina. Dopo aver tolto il coperchio, identificare, con l'aiuto dello schema a blocchi, tutti i componenti dell'eccitatore.

Per rimuovere le schede coder (stereo o mono) e PLL, è sufficiente svitare i dadi esagonali che le fissano alle relative colonnette. Notare che entrambe le schede sono dotate nella parte inferiore da connettori a strip che sono innestati sulla scheda madre audio.

Per rimuovere la scheda input audio (che è unita con la scheda connettori audio e con la parte destra del pannello posteriore dell'eccitatore), svitare i quattro dadi che tengono la scheda fissata alle colonnette sulla scheda madre audio e rimuovere le cinque viti sul pannello posteriore e le tre nella parte inferiore che mantengono fissato il supporto dei connettori.



L'amplificatore di potenza RF, fissato sulla relativa aletta di raffreddamento, viene mantenuto in posizione da tre viti sul fondo dell'eccitatore. Le viti fanno presa sull'aletta, ed è sufficiente rimuoverle per estrarre l'amplificatore.

Per rimuovere l'alimentatore e l'alimentatore switching si deve seguire la stessa procedura dell'amplificatore, cioé si devono togliere le viti che fissano le alette al fondo della macchina. Si noti però che il connettore interlock, che è saldato sull'alimentatore, è fissato al pannello posteriore con un dado che deve essere svitato prima di poter togliere l'alimentatore.


Infine, la scheda pannello e la scheda CPU sono semplicemente fissate su colonnette tramite dadi. Per smontare queste schede si suggerisce di svincolare dal resto del box il pannello frontale

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 55 / 78



# 13. Principi di funzionamento

Una vista schematica dei moduli e delle connessioni che compongono il PTX-LCD è riportata in figura sotto.




Nel seguito viene data una breve descrizione delle funzionalità di ogni modulo.




## 13.1 Alimentatore

L'alimentazione è composta da due sezioni distinte.

La prima sezione riguarda l'alimentazione del finale di potenza. Si tratta di un alimentatore di tipo switching montato su un'aletta di raffreddamento.



La seconda sezione è costituita da una scheda montata su un dissipatore sistemata nella parte centrale della macchina. Questa scheda comprende l'alimentatore per le varie schede che costituiscono la macchina (audio, CPU...), una sezione che gestisce gli ingressi analogici dal connettore "Remote" e il sistema di controllo automatico del livello di potenza.



# 13.1.1 Regolazioni, settaggi ed indicatori

Mentre gli alimentatori switching non necessitano di regolazioni, la scheda alimentatore dispone di diversi indicatori e componenti regolabili.

- D52 acceso: guasto del fusibile dell'amplificatore di potenza
- D53 acceso: guasto del fusibile PF1
- D54 acceso: presenza della tensione +5V
- D55 acceso: presenza della tensione +15V
- D57 acceso: presenza della tensione -12V
- D58 acceso: presenza della tensione di alimentazione dell'alimentazione di potenza
- RV1 regolazione del sensore della temperatura
- R17 regolazione livello per AGC esterno
- R18 regolazione livello per AGC esterno

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 57 / 78




| R30 | regolazione della misura della corrente PA                               |
|-----|--|
| R35 | regolazione della corrente massima del PA                                |
| R39 | regolazione della misura della potenza diretta                           |
| R51 | regolazione della misura della potenza riflessa                          |
| R98 | regolazione della misura della corrente di driver                        |
| JP6 | 1-3, 2-4 i pin sul connettore remote sono usati come ingressi analogici  |
|     | 3-5, 4-6 i pin sul connettore remote sono usati per la comunicazione IIC |

## 13.2 Scheda madre audio

Questa scheda costituisce l'interfaccia che interconnette le schede della sezione audio e la scheda PLL con le altre schede dell'eccitatore. La scheda madre audio è fissata nella parte inferiore sinistra della macchina. Sulla scheda sono presenti i connettori su cui le altre schede sono inserite direttamente.

Questo modulo comprende anche il circuito che miscela i segnali MPX e le sottoportanti SCA/RDS.



# 13.2.1 Regolazioni, settaggi ed indicatori


| D2  | acceso: allarme assenza audio          |
|-----|--|
| D4  | acceso: presenza della tensione        |
| D5  | acceso: presenza della tensione        |
| D6  | acceso: presenza della tensione        |
| JP8 | settaggio di fabbrica - non modificare |

# 13.3 Ingressi audio


La sezione ingressi audio si trova nella parte posteriore della macchina ed è collegata direttamente tramite connettori a pettine con la scheda madre audio. E' composta da due schede montate a L fissate alla parte del pannello posteriore che ospita i connettori audio.

La prima scheda contiene i vari trimmer per le regolazioni dei livelli e i filtri per ogni ingresso. La seconda scheda comprende le regolazioni dei livelli e gli switch per il controllo via software della configurazione audio.





Dopo le necessarie elaborazioni (filtraggio, regolazione di livello, selezione), la sezione ingressi audio passa i segnali alla scheda madre audio che li instrada verso la scheda coder.



## 13.3.1 Regolazioni, settaggi ed indicatori

- D2 acceso: presenza della tensione negativa di alimentazione
- D1 acceso: presenza della tensione positiva di alimentazione
- JP3 3-5, 4-6, 9-11, 10-12 nessuna attenuazione su ingresso L 1-3, 2-4, 7-9, 8-10 attenuazione di 12 dB su ingresso L
- JP2 come JP3, per ingresso R
- JP8 1-2 nessun guadagno su SCA2, 2-3 guadagno 20 dB
- JP11 1-2 impedenza ingresso MPX\_U 50 Ohm, 2-3 10 kOhm
- JP10 1-2 nessun guadagno su SCA3, 2-3 guadagno 30 dB
- JP9 1-2 nessun guadagno su SCA1, 2-3 guadagno 20 dB
- JP12 3-5, 4-6 nessuna attenuazione su ingresso MPX 1-3, 2-4 attenuazione 12 dB su ingresso MPX
- RV7 Regolazione livello di uscita monitor MPX

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 59 / 78




## 13.4 Coder


La scheda coder è fissata sopra la scheda madre audio fra la scheda ingressi audio e la scheda PLL & Driver.

Sono disponibili due versioni di questa scheda, Stereo e Mono/MPX. L'unica differenza fra un PTX-LCD di tipo Stereo e di tipo Mono/MPX consiste nel modulo coder installato.

Su questa scheda, a seconda delle versioni, trovano posto i filtri passabasso, i circuiti di preenfasi, il coder stereo e il circuito Clipper, che può essere incluso o escluso via software.

La scopo del circuito Clipper, che in alcuni paesi è obbligatorio, è di limitare il livello di modulazione in presenza di ingressi audio di livello superiore a quello nominale.







## 13.4.1 Regolazioni, settaggi ed indicatori

#### Coder Stereo

C2 fase del tono pilotaC4 frequenza del tono pilota

R11 livello uscita scheda stereocoder

R15 livello del tono pilota

R16 ottimizzazione della separazione stereo - canale sinistro
 R17 ottimizzazione della separazione stereo - canale destro

R33 livello di intervento del circuito clipper

R39 regolazione della simmetria di intervento del circuito clipper R40 ottimizzazione della soppressione della sottoportante a 38 kHz

#### Scheda mono/MPX

LP1 filtro passa basso 1 LP2 filtro passa basso 2

RV1 livello mono

RV2 livello uscita scheda coder mono (deviazione)

RV3 livello di intervento del circuito clipper
 D1 presenza tensione di alimentazione positiva
 D2 presenza tensione di alimentazione negativa

D3 segnalazione intervento clipper

### 13.5 PLL/Driver card & VCO Card

La scheda PLL/Driver si trova nella parte sinistra del PTX-LCD, ed è connessa direttamente alla scheda madre audio.

Il modulo PLL digitale è composto da un oscillatore controllato in temperatura ad alta stabilità e dal circuito digitale che effettua la divisione ed il confronto della frequenza di lavoro. L'oscillatore genera una frequenza di 10 Mhz che viene divisa per generare un segnale fisso a 1 kHz.

Questo segnale viene inviato al circuito digitale comparatore/divisore che lo confronta con il segnale generato dal VCO diviso in base alla frequenza di lavoro dell'eccitatore.


Il segnale AFC in uscita del comparatore viene inviato ai diodi varicap posti sulla scheda VCO e sommato al segnale audio proveniente dalla scheda Coder.

L'oscillatore controllato in tensione (VCO) genera il segnale sulla frequenza di lavoro dell'eccitatore, che a sua volta viene amplificato ad un livello di circa 300mW (25dBm), livello necessario per poter pilotare il blocco R.F. Power Amplifier.

Nota: La scheda VCO è contenuta in un box di ottone argentato fissato su quella PLL & Driver.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 61 / 78





## 13.5.1 Regolazioni, settaggi ed indicatori

D2 acceso: PLL non agganciato

RV1 regolazione del bias

JP2 settaggio di fabbrica - non modificare JP3 settaggio di fabbrica - non modificare JP5 settaggio di fabbrica - non modificare

## 13.6 Amplificatore di potenza

L'amplificatore di potenza è disponibile nelle versioni da 30W e da 60/100W.

Lo stadio finale di potenza, posto al centro dell'apparato, è fissato su di una aletta per la dissipazione del calore generato ed è racchiuso in un contenitore metallico totalmente schermato fissato nella parte centrale dell'apparato.


Il segnale R.F. proveniente dalla scheda PLL/DRIVER a livello di circa 200mW giunge al pilota (MRF237 in classe C), viene amplificato ad un livello di circa 1.5W quindi inviato allo stadio finale (BLF245) che provvede all'ultima amplificazione fino a 30W.


Il segnale ottenuto viene poi trattato da un filtro passa basso che provvede all'eliminazione delle emissioni armoniche.

Un accoppiatore direzionale posto all'interno del finale provvede alla lettura della potenza diretta e riflessa del carico, tali segnali vengono inviati all'alimentatore per gli opportuni controlli.

Un prelievo a livello di -30dB della potenza di uscita è disponibile su un connettore BNC sito nel pannello posteriore posto al di sotto del connettore di uscita del trasmettitore.








## 13.7 Scheda pannello


Questa scheda, posta nella parte anteriore dell'apparato, funge da interfaccia tra la scheda CPU e le altre schede che costituiscono il PTX-LCD.

Da questa scheda partono e arrivano tutti i segnali provenienti dal: Display LCD, dall'Encoder, dai Led di Segnalazione, dalla Scheda Alimentatore, dalla scheda Mother Board Audio e della scheda di telemetria esterna, cioè tutti i segnali che costituiscono l'input/output della scheda CPU.



# 13.7.1 Regolazioni, settaggi ed indicatori

JP8 Posizione relativa dei jumper della scheda pannello.




Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 63 / 78



Il significato che il software assegna alla posizione dei jumpers è il seguente (1 indica jumper chiuso, 0 aperto, X jumper in qualsiasi posizione):

| Jump<br>5 | Jump<br>6 | Jump<br>7 | Jump<br>8 | Jump<br>9 | Jump<br>10 | Jump<br>11 | Jump<br>12 | Jump<br>13 | Jump<br>14 | Significato  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 0         | 0         | Х         | Х         | Х         | Х          | Х          | Х          | X          | Х          | Menu ExPwr, ExSts e ExFrq disabilitati               |
| 1         | 0         | Х         | Х         | Х         | X          | Х          | Х          | Х          | Х          | Menu ExPwr e ExSts abilitati, ExFrq disabilitato     |
| 0         | 1         | Х         | Х         | Х         | X          | Х          | Х          | Х          | X          | Menu ExPwr e ExSts disabilitati, ExFrq abilitato     |
| 1         | 1         | X         | Х         | Х         | X          | Х          | Х          | Х          | X          | Menu ExPwr, ExSts e ExFrq disabilitati               |
| X         | Х         | 0         | 0         | 0         | X          | Х          | Х          | Х          | X          | Parametri predefiniti per reset: CCIR per PLL a      |
|           |           |           |           |           |            |            |            |            |            | 10MHz  |
| X         | Х         | 1         | 0         | 0         | Х          | Х          | Х          | Х          | Х          | Parametri predefiniti per reset: FCC                 |
| Х         | Х         | 0         | 1         | 0         | Х          | Х          | Х          | Х          | X          | Parametri predefiniti per reset: OIRT                |
| Х         | Х         | 1         | 1         | 0         | X          | Х          | Х          | X          | X          | Parametri predefiniti per reset: Giappone            |
| Х         | Х         | 0         | 0         | 1         | Х          | Х          | Х          | Х          | X          | Parametri predefiniti per reset: Italia              |
| Х         | Х         | 1         | 0         | 1         | X          | Х          | Х          | X          | X          | Parametri predefiniti per reset: CSI                 |
| Х         | Х         | 0         | 1         | 1         | Х          | Х          | Х          | Х          | Х          | Riservato per usi futuri                             |
| X         | Х         | 1         | 1         | 1         | X          | Х          | Х          | X          | Х          | Riservato per usi futuri                             |
| Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | 1          | Х          | Х          | Х          | Х          | Abilitazione allarme MAINS. NOTA: in questo caso è   |
|           |           |           |           |           |            |            |            |            |            | necessario spostare i due jumper dalle posizioni 3-5 |
|           |           |           |           |           |            |            |            |            |            | e 4-6 nelle posizioni 1-3 e 2-4, del jumper JP6      |
|           |           |           |           |           |            |            |            |            |            | della scheda alimentatore (vedi fig. sottostante)    |
| Х         | Х         | X         | Х         | Х         | X          | 1          | Х          | X          | X          | Presenza scheda opzionale TRDSP                      |
| Х         | Х         | Х         | Х         | Х         | Х          | Х          | 1          | Х          | X          | Quarzo a 13 MHz su scheda PLL                        |
| Х         | Х         | X         | Х         | Х         | X          | Х          | Х          | 1          | X          | Presenza scheda opzionale Telemetria                 |
| Х         | Х         | X         | Х         | Х         | X          | Х          | Х          | Х          | 1          | Versione software SFN (solo per TRDSP)               |

- 1) Nel caso di **ExFrq abilitato** è necessario modificare i jumper JP6 dell'alimentatore, come indicato nella figura seguente, per abilitare le frequenze alternative da utilizzare quando l'eccitatore è inserito come riserva in un sistema di tipo N+1.
- 2) Nel caso di allarme MAINS abilitato è necessario anche modificare i jumper JP6 dell'alimentatore, come indicato nella figura seguente per validare l'attivazione dell'allarme.



# 13.8 Scheda CPU (16-bit)

La scheda CPU è posta nella parte anteriore dell'apparato ed è fissata sulla scheda pannello.

Questa scheda è il cuore del trasmettitore in quanto gestisce ed elabora tutte le informazioni provenienti dalle altre schede e da eventuale altri apparati connessi mediante l'interfaccia seriale o la scheda di telemetria.

Grazie alla memoria Flash da 1Mb è possibile eseguire aggiornamenti firmware collegando direttamente l'uscita RS232 del PTX LCD alla porta seriale di un PC.

Le caratteristiche principali della scheda sono:


Microprocessore: 90F5436
 Dimensione della Flash: 1MBytes
 Dimensione della RAM Statica: 32KBytes

Interfaccia di Comunicazione: RS232-RS485 e l<sup>2</sup>C Bus

Dimensione della EEPROM: 2KBytes
 Led Autodiagnosi: 1 led rosso



La scheda non necessita di alcuna regolazione.




# 13.9 Scheda telemetria "SLTELEM00001" (opzionale)

Questa scheda dispone di un connettore DB25 femmina che viene reso accessibile sul pannello posteriore della macchina.

La presenza di questa scheda rende disponibili 8 allarmi personalizzabili, descritti al paragrafo 9.1.

Grazie a questa scheda sono disponibili per l'utente le misure ed i controlli del Menu "TELEM". La scheda è in grado di misurare 8 ingressi analogici per tensioni da 0 a 5 V, di controllare due uscite digitali costituite da contatti di relè e una uscita digitale open-collector.

La scheda non necessita di alcuna regolazione.




Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 65 / 78



## 13.9.1 Telemetry

Questo menù, opzionale, mostra lo stato della scheda di telemetria aggiuntiva opzionale.



Se la scheda di telemetria non è presente, i valori mostrati sono non applicabili. Se invece l'opzione è montata (ed è quindi presente sul retro della macchina il connettore a 25 poli della scheda, il significato dei campi è il seguente.

- tensione sul piedino **9** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- tensione sul piedino **22** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- tensione sul piedino **10** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- tensione sul piedino **23** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- tensione sul piedino **11** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- tensione sul piedino **24** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- tensione sul piedino **12** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- tensione sul piedino **25** del connettore d'ingresso della scheda di telemetria.
- R1 attivazione o disattivazione del relé di servizio 1.
- R2 attivazione o disattivazione del relé di servizio 2.
- VB tensione della batteria di alimentazione (solo con scheda opzionale **24 volts**).
- OUT uscita supplementare di servizio (controllo di un circuito esterno).



## 13.10 Scheda telemetria "SLTELEM00002" (opzionale)


Nella versione del PTX-LCD personalizzata, viene installata di serie la scheda di telemetria modello SLTELEM00002, studiata per fornire un'interfaccia parallela simile a quella degli altri apparati della RVR Elettronica (amplificatori serie PJ, accoppiatori serie HC).



Il pin 13 del connettore DB25 ha il significato di "RF Enable" (interlock), e deve essere chiuso a terra per permettere l'erogazione di potenza da parte della macchina. A questo scopo, viene utilizzata normalmente una scheda esterna opzionale "Power Good", l'apparato ESTX300 o semplicemente un connettore DB25 con il pin 13 chiuso a massa (piedino 3, 7 o 21).

#### 13.10.1 TLC/TLS

Utilizzando la scheda di telemetria "SLTELEM0002" viene abilitato il seguente menu'.



Power Questa linea permette di impostare una limitazione software alla massima potenza erogabile dal PTX-LCD. Le scelte possibili sono "100 W" (nessuna limitazione) e "30 W" (il PTXLCD non può erogare più di circa 30 W).

PG1 Livello di soglia per il segnale "Power good 1". Il livello è espresso come percentuale del livello di potenza impostato. L'uscita PG1 della scheda di telemetria è attiva quando la potenza effettivamente erogata dal PTXLCD è superiore a questa percentuale rispetto alla potenza impostata. Per esempio: se la potenza impostata nel menù predefinito è il 70% della potenza nominale della macchina (70% x 100W = 70W), e in questo menù si è impostato PG1 = 80%, l'uscita PG1 sul PIN 9 della scheda di telemetria sarà attiva quando la potenza effettivamente erogata supera il valore 80% x 70W = 56W.

Livello di soglia per il segnale "Power good 2". Il livello è espresso come percentuale del livello di potenza impostato. L'uscita PG2 sul PIN 22 della scheda di telemetria è attiva quando la potenza effettivamente erogata dal PTXLCD è superiore a questa percentuale rispetto alla potenza impostata. La logica di questa impostazione è la stessa dell'impostazione PG1.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 67 / 78



STATUS Lettura e impostazione del modo di funzionamento del PTXLCD. Può essere "Local" o "Remote". Quando la macchina è in modo "Local", si possono effettuare tutte le impostazioni previste dal software (p. es. frequenza, potenza o livelli audio) mentre gli ingressi dalla scheda di telemetria sono inibiti. In modo "Remote", non è possibile effettuare nessuna variazione dai menù della macchina (tranne tornare in modalità "Local") e gli ingressi dalla scheda di telemetria sono attivi.

# 13.11 Scheda AUDINP-DIG (opzionale)

L' opzione "/AUDINP-DIG" permette agli eccitatori PTX-LCD di essere inseriti nei sistemi che utilizzano una distribuzione audio digitale.

Questa opzione è destinata a sostituire senza alcuna particolare regolazione la sezione di ingressi audio tipica, effettuando l'aggiornamento non c'è la necessita di modificare i firmware dell'eccitatore (Releasexx04xxxx).

Se è presente l'ingresso digitale, è automaticamente selezionato dalla logica inclusa.

Con un comando esterno, è possibile forzare la selezione dell'entrata analogica anziché quella digitale.

Un interruttore manuale è presente per selezionare l'ingresso digitale bilanciato (AES/EBU) o sbilanciato (TOSLINK e S/PDIF).

Attraverso due trimmer è possibile regolare il livello dell'ingresso digitale convertito per normalizzare i segnali R e L rispetto al livello regolato per l'entrata analogica.

La conversione D/A è effettuata automaticamente da convertitori a 24 bit con una frequenza di campionamento da 32 a 96 KHz.

Questa opzione supporta i formati dati S/PDIF, AES/EBU, IEC958 e EIAJ CP340/1201.


#### 13.11.1 Descrizione delle funzioni

La sezione opzionale è posta nel pannello posteriore del PTX-LCD ed è collegato direttamente alla scheda-madre audio utilizzando un connettore a "strip line". Si compone di tre schede differenti.

Il sistema prevede inoltre dodici interrogazioni di sistema cicliche che consentono di rintracciare immediatamente il guasto. Nel caso queste interrogazioni non dovessero andare a buon fine, verrà inviato un segnale di FAULT alla scheda CPU che cercherà di evitare ulteriori sistemi di guasto.




La prima scheda contiene gli ingressi analogici bilanciati e i trimmer per regolare il livello per ogni ingresso analogico e relativo filtro; questa scheda è la stessa usata nel PTX-LCD senza AUDINP-DIG. La seconda scheda contiene le regolazioni dei livelli e gli interruttori per la configurazione audio "software-based". La terza sezione aiuta la conversione del segnale digitale in quello "Left" e "Right" analogico con rispettivo trimmer per la regolazione del livello. Questa sezione permette anche la selezione degli ingressi digitali o analogici: gli ingressi digitali sono prescelti automaticamente quando presenti, attraverso il connettore jack "Dig/Analog switch" vengono selezionati gli ingressi analogici. Un interruttore manuale è presente per selezionare l'ingresso digitale bilanciato (AES/EBU) o sbilanciato (TOSLINK e S/PDIF).




Dopo l'elaborazione necessaria (filtraggio, regolazione dei livelli, conversione digitale/ analogico, selezione), la sezione d'ingresso audio passa il segnale alla schedamadre che lo porta alla scheda del codificatore.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 69 / 78









## 13.12 Scheda TRDSP (opzionale)

L'opzione TRDSP è un circuito di tipo digitale, basato su DSP, che svolge le seguenti funzioni:

- selezione, regolazione del livello e trattamento (filtraggio e preenfasi) degli ingressi
- codifica stereofonica
- generazione del segnale RDS (Radio Data System).

II TRDSP accetta ingressi audio direttamente in forma digitale (AES/EBU) oppure ingressi analogici "Left" e "Right" che vengono immediatamente convertiti in forma digitale (A/D). La selezione dell'ingresso digitale avviene automaticamente quando questo è presente, ma è possibile forzare la macchina sugli ingressi analogici agendo sulle impostazioni del software.

Il segnale stereofonico "MPX" ("Main", "Sub" e sottoportante a 19 kHz) viene generato direttamente in forma digitale a partire dai canali Left e Right digitali (o digitalizzati).

Il segnale RDS viene generato direttamente dal DSP e quindi sommato digitalmente al segnale audio stereofonico. I messaggi trasmessi dal coder RDS vengono programmati tramite un software per PC fornito a corredo della macchina. E' anche possibile escludere il coder RDS interno ed utilizzarne uno esterno.

L'opzione TRDSP è costituita da due schede elettroniche e da un pannello di supporto sui cui sono collocati i connettori di ingresso e uscita. Questo sottoassieme viene collocato nel PTXLCD al posto delle sezioni ingressi audio e coder stereo (o scheda Mono/MPX). Un'eventuale *retrofit* su eccitatori PTXLCD standard può essere effettuato in modo semplice.

Caratteristiche salienti del PTXLCD con opzione TRDSP sono le ottime prestazioni in termini di:


- Risposta ampiezza/frequenza (±0,01 dB, 30 Hz 15 kHz)
- Separazione stereofonica (65 dB, 30 Hz 15 kHz)
- Distorsione (< 0.03%)</li>

Inoltre, il trattamento digitale del segnale permette di realizzare la funzione di limitazione della deviazione di frequenza priva degli effetti di distorsione tipici dei *clipper* analogici.


All'uscita della TRDSP, il segnale complessivo (MPX + RDS) viene convertito in forma analogica (D/A) e passato alla sezione VCO/PLL standard del PTXLCD.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 71 / 78





La figura seguente rappresenta schematicamente un confronto tra gli schemi a blocchi, con particolare riferimento alla scheda di input, di un eccitatore PTX-LCD standard e quelli di un PTX-LCD munito della TRDSP






## 13.12.1 Sistema operativo e TRDSP

Con l'inserimento della TRDSP ai avranno a disposizione nuove schermate nel menù di amministrazione, per gestire i proncipali parametri di funzionamento di tale scheda.

#### 13.12.1.1 RF Status



RF Abilitazione (On) / inibizione (Off) dell'erogazione di potenza RF. Lettura e regolazione del tempo che il PTX impega a raggiungere la potenza impostata in un tempo regolabile da 1 a 100s

FPwr Lettura e regolazione della potenza erogata. La lettura è espressa in Watt, mentre il valore impostato è espresso in percentuale della potenza massima. Premendo l'encoder quando il cursore si trova su questa opzione, l'indicatore dell'unità di misura cambia da "W" a "%", e ruotando l'encoder si può impostare il valore percentuale desiderato. Premendo l'encoder il nuovo valore viene memorizzato.

RPwr Lettura del valore di potenza riflessa in watt

DIGITAL

Indicazione del tipo di funzionamento della scheda TRDSP

0% Regolazione della potenza erogata espressa in percentuale

Freq Frequenza di lavoro. Premendo l'encoder quando questo parametro è evidenziato, si ha la possibilità di modificare il valore della frequenza ruotando l'encoder. Si noti che quando verrà premuto l'encoder per memorizzare la nuova frequenza, il software richiede la conferma di tale valore ("Are you sure?"). Evidenziando la scelta "Yes" e premendo l'encoder la nuova frequenza viene impostata, mentre selezionando "No" la modifica viene abbandonata. Il valore "OM" vicino l'indicazione in MHz indica quale frequenza, impostata tramite il menù "ExFrq", è stata attualmente selezionata nel caso sia attiva la funzione di cambio frequenza (in funzione delle tensioni presenti sul connettore DB15).


Att Guadagno impostato negli ingessi audio.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 73 / 78



### 13.12.1.2 Stereo Set

Menù di configurazione per la scheda coder stereo (se l'opzione è installata).



Pilot inclusione ed esclusione del tono pilota (utile per alcuni tipi di misure)


Chan.ph fase del canale destro, può essere 0 o 180 (inversione del segnale,

utile per esempio per la misura del "Sub to Main")

regolazione della fase del tono pilotada -32,8dB fino a -7,3 dB (presente solo se il PTX-LCD monta la scheda opzionale TRDSP)

### 13.12.1.3 TrDsp

Menù di impostazione della scheda opzionale TrDsp.



Delay

Impostazione del tempo di ritardo del segnale, nel caso sia utilizzato per sistemi in isofrequenza con regolazione mediocre e a step. Il primo parametro è variabile da 0 a 1900 step, ogniuno dei quali corrisponde a 5,25  $\mu$ s. Il secondo parametro è variabile da 0 a 127 step, ognuno dei quali corrisponde a 0,05  $\mu$ s. Il tempo di ritardo massimo impostabile risulta quindi di 5,47 millisecondi. Il tempo effettivo impostato viene indicato nella voce "Totdly", ed è espresso in microsecondi fino ad un valore massimo di 9981,35 $\mu$ s.

Se il PTX-LCD è interfacciato con un modem GSM, è possibile settare il parametro DELAY via SMS.



Tramite SMS, i comandi sono due: DELAY e STEP. Con il primo si imposta il ritardo espresso in microsecondi. Ad esempio il messaggio "DELAY 624" imposta il ritardo a 624  $\mu$ s (con una piccola approssimazione). Il secondo messaggio serve per effettuare correzioni a passi di 0,05  $\mu$ s ciascuno, in + o in -. Ad esempio il messaggio "STEP +10" comporta una modifica al ritardo totale precedentemente impostato di 0,5  $\mu$ s, ovvero 624,5  $\mu$ s. A ciascuno di questi due messaggi, il PTX- LCD risponde con un SMS contenente il ritardo totale impostato, ad esempio "Total Delay Set: 624,5  $\mu$ s".

Tramite TELECON, nella finestra "General" ci sono due voci, "Delay 1" e "Delay 2". L'impostazione avviene tramite step, con i rispetivi siginificati sopra descritti.

Audio selezione dei canali di ingresso tra modalità digitale, analogica o modalità automatica.


DigLvl impostazione del livello audio digitale in ingresso. E' regolabile a passi di 1 dBm fra 0 e -10 dBfs.

SCA interruttore software per attivare o disattivare gli ingressi SCA del coder RDS.

RDS interrutore software per attivare o disattivare il coder RDS.

#### 13.12.1.4 I.T.U.

Menù per la regolazione delle funzionalità I.T.U. ed A.G.C. (Automatic Gain Control).



Attivazione della regolazione automatica della riduzione dell'energia di modulazione del segnale secondo norma I.T.U. 412. Questa funzione ha sempre priorità rispetto la funzione A.G.C. .

AGC Tempo medio di intervento per la regolazione automatica del guadagno (Automatic Gain Control). Sono selezionabili le modalità "OFF", "SLOW", "MIDDLE" e "FAST".

#### MPX min

Soglia di intervento minima del livello audio nella modalità MPX, al di sotto della quale interviene l' A.G.C. variabile da 0 a -4 dB.

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 75 / 78



MPX max

Soglia di intervento massima del livello audio nella modalità MPX, al di sopra della quale interviene l' A.G.C. variabile da 0 a +4 dB.

L/R min


Soglia di intervento minima del livello audio nelle modalità Mono/Stereo, al di sotto della quale interviene l' A.G.C. variabile da 0 a -12 dB.

L/R max

Soglia di intervento massima del livello audio nella modalità nelle modalità Mono/Stereo, al di sopra della quale interviene l' A.G.C. variabile da 0 a +12 dB.

### 13.12.1.5 Isofreq

Menù per la regolazione dei parametri di funzionamento del PTX-LCD in modalità isofrequenza.



TrDsp t.act

Impostazione di isteresi per l'attivazione automatica della riduzione di potenza, variabile da 0 ad 120minuti. Trascorso il tempo impostato, si riduce la potenza della percentuale indicata. Il timer incomincia a contare la perdita di sincronismo segnalata dalla scheda TRDSP, che deve persistere almeno per un tempo maggiore di quello impostato affinchè si attivi la funzione.

### TrDsp t.rec

Impostazione del tempo di isteresi per il ripristino della potenza, variabile da 0 a 120 minuti. Il principio di funzionamento è identico a quello precedentemente esposto, con la differenza che, al ritorno del sincronismo, il PTX LCD ritorna ad emettere in uscita la potenza che erogava prima della riduzione.

#### Fault t.act

Impostazione di isteresi per l'attivazione automatica della riduzione di potenza, variabile da 0 a 6 ore a step di 6 min. Trascorso il tempo impostato, si riduce la potenza della percentuale indicata. Il timer incomincia a contare la perdita di sincronismo dovuta a una segnalazione di "FAULT" esterno (es.: problemi sull'antenna GPS, ecc..), che deve persistere almeno per un tempo maggiore di quello



impostato affinchè si attivi la funzione. La segnalazione viene prelevata dal PIN4 del connettore DB15 di telemetria (vedi cap. 6.6.1).

Fault t.rec


Impostazione del tempo di isteresi per il ripristino della potenza, variabile da 0 a 6 ore. Il principio di funzionamento è identico a quello precedentemente esposto, con la differenza che, al ritorno del sincronismo, il PTX LCD ritorna ad emettere in uscita la potenza che erogava prima della riduzione.

% pwr.out Percentuale di riduzione sulla potenza impostata nel menù "RF Status" alla voce FPwr. Ad esempio, impostando 50% di % pwr.out, se nel menù "RF Status" alal voce FPwr è impostato 30% di erogazione di potenza, in uscita si avrà il 15%.

Questi parametri sono settabili anche attraverso l'utilizzo del software "Telecon". Se si dovesse verificare la riduzione di potenza ed è attivo l'allarme di "low FWD Power", verrà inviato un SMS con riportato "ALARM: low FWD power - Out of Sync".

## 13.12.1.6 FSK

Menù per la regolazione dei parametri di funzionamento del PTX-LCD per la segnalazione FSK, che consiste nell'invio periodico di un codice alfanumerico di 6 caratteri codificati nel codice Morse, utilizzando uno shift della frequenza di trasmissione.



Enable

Abilita o disabilita la funzione FSK.

Shift Frq

Shift di frequenza rispetto alla portante regolabile da 5 a 25 KHz.

Time rep.

Periodo della ripetizione dell'invio del codice Morse impostabile da 0 a 240 minuti.

Code

Codice Morse inviato (composto da un carattere, tre cifre e due caratteri)

Manuale Utente Rev. 3.3 - 31/08/10 77 / 78



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco